

Automatizovaný biochemický analyzátor

SPOTCHEMTM EZ SP-4430 | Návod k obsluze

arkray,Inc.

Děkujeme, že jste si zakoupili náš automatický systém využívající suchou chemii, SPOTCHEM EZ SP-4430.

Tato příručka obsahuje důležité informace o funkcích přístroje SPOTCHEM EZ SP-4430.

Přístroj SPOTCHEM EZ (SP-4430) je určen pro kvantitativní a automatické měření několika fyziologických markerů v plné krvi, séru a plazmě. Tento přístroj je určen pro použití s reagenčními proužky SPOTCHEM II. Informace o analytu, funkci a cílovém onemocnění/stavu a také populaci, pro niž je určeno použití, naleznete v návodu k použití reagencie. Pouze pro *in vitro* diagnostické použití a profesionální použití.

Vydavatel této příručky: ARKRAY, Inc. Před spuštěním jednotky si ji pozorně přečtěte. Doporučujeme uschovat tuto příručku pro budoucí použití.

Tento produkt splňuje požadavky normy EMC IEC61326-2-6:2012 (EN61326-2-6:2013). Třída emisí: CISPR 11 třída A Tento přístroj je lékařským nástrojem pro IVD.

CE

Tento produkt splňuje požadavky Nařízení (EU) 2017/746.

POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, když je přístroj provozován v komerčním prostředí. Tento přístroj generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalován a používán v souladu s referenční příručkou, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Provoz tohoto přístroje v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení a v takovém případě bude ponecháno na uživateli, aby rušení na vlastní náklady odstranil.

Před provozem zařízení je třeba provést vyhodnocení elektromagnetického prostředí. Nepoužívejte toto zařízení v těsné blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření, protože mohou narušovat správnou funkci.

Před použitím přístroje SP-4430 si pečlivě přečtěte tuto příručku. Tato příručka obsahuje základní informace, pokyny k provozu, údržbě a odstraňování problémů týkající se přístroje SPOTCHEM SP-4430. Dodržujte pokyny v této příručce, abyste nezmařili účel ochranných funkcí tohoto prostředku. Doporučujeme uschovat tuto příručku pro budoucí použití.

Popis výkonnostních charakteristik včetně analytických a klinických funkcí, referenčních intervalů, varování a omezení specifických pro danou reagencii naleznete v příbalovém letáku k reagencii.

Informace o nákupu reagencií, spotřebního materiálu nebo jiných volitelných položek naleznete v seznamu poprodejních dílů a spotřebního materiálu, který je dodáván s prostředkem, nebo se obraťte na svého distributora.

Pokud došlo nebo mohlo dojít k vážné nehodě související s tímto prostředkem, nahlaste to přímo nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce výrobci a místnímu regulačnímu úřadu.

Chcete-li získat informace obsažené v tomto návodu k obsluze v jiném jazyce než v angličtině, obraťte se na svého distributora.



- Při manipulaci se vzorky krve nebo odpadními reagenčními proužky vždy dbejte opatrnosti. Nesprávné nebo nepřesné postupy mohou vést k expozici patogenním mikrobům.
- Tento analyzátor smí obsluhovat pouze osoby vyškolené ve správných postupech pro klinické testování a manipulaci s nebezpečným odpadem. Před použitím si důkladně přečtěte tento návod k obsluze.
- Pokud dojde k rozlití vzorku krve, uživatel nese odpovědnost za provedení vhodné dekontaminace.
- Nikdy se holýma rukama nedotýkejte stolu na reagencie, multi stojanu vybaveného odstředivkou nebo jiných míst, kde se mohou shromažďovat zbytky vzorku. Při provádění údržby vždy používejte <u>ochranné rukavice</u>, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.
- Použité vzorky, špičky a <u>ochranné rukavice</u> oddělte od běžného odpadu a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy o biologicky nebezpečném odpadu.
- Tento analyzátor se může během používání stát infekčním. Produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro biologicky nebezpečný odpad.

Před použitím jakýchkoli metod čištění nebo dekontaminace kromě těch, které doporučuje výrobce, je potřeba, aby si uživatelé u výrobce ověřili, že navržená metoda nepoškodí přístroj.

- Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této příručky je zakázána.
- Obsah této příručky se může změnit bez dalšího upozornění.
- Přestože přijímáme veškerá možná opatření, abychom zajistili správnost obsahu této příručky, uvědomte prosím svého distributora, pokud máte nějaké dotazy, případně najdete-li chyby nebo opomenutí.

©2021 ARKRAY, Inc.

V této příručce a na označeních na tomto přístroji jsou použity následující symboly, které vás mají upozornit na konkrétní položky. Význam symbolů uvedených na označeních (včetně přepravní krabice), které nejsou popsány níže, naleznete v letáku, který je součástí balení.

Pokud jde o nehodu s následkem zranění či smrti.



Dodržujte zde uvedené pokyny, abyste předešli infekci sebe nebo jiných osob patogenními mikroby.

Dodržujte popsané pokyny, abyste předešli zranění sebe nebo jiných osob nebo věcným škodám.

Pokud jde o poškození a funkčnost produktů.



Na přístroji SP-4430 jsou nalepeny výstražné štítky, aby se předešlo nehodám, jak je uvedeno níže. Popisy jsou uvedeny na následujících stranách.



1 Tryska

Nedotýkejte se trysky holýma rukama. Při čištění trysky používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

2 Vnitřní komponenty systému

Když se dotýkáte vnitřních součástí systému, používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

③ Stůl na reagencie

Nedotýkejte se stolu na reagencie holýma rukama. Když je potřeba očistit stůl na reagencie, používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

(4) Odstředivka



🔿 Odstředivka se otáčí vysokou rychlostí. V průběhu měření držte ruce pryč.

5 Pouzdro na odpadní špičky



V pouzdru na odpadní špičky se uchovávají špičky, na nichž ulpěly vzorky. Při likvidaci špiček nebo čištění pouzdra používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

Automatizovaný biochemický analyzátor, SP-4430

	Prer Úvo Výst Výst Obs	nisa d tražné značky tražné štítky ah	
Kapitola 1	1-1	Základní informace	1-2
ÚVOD		1-1-1 Vlastnosti	1-2
		1-1-2 Principy měření	1-3
		1-1-3 Specifikace	1-4
	1-2	Přepravní karton	1-6
		1-2-1 Analyzátor	1-6
		1-2-2 Příslušenství	1-7
	1-3	Popis součástí a funkce	1-8
		1-3-1 Přední strana analyzátoru	1-8
		1-3-2 Ovládací panel	1-9
		1-3-3 Zadní strana analyzátoru	1-10
	1-4	Nastavení analyzátoru	1-11
		1-4-1 Upozornění	1-11
		1-4-2 Nastavení analyzátoru	1-13
		1-4-3 První operace po nastavení	1-15
		1-4-4 Předběžná opatření při přemisťování přístroje	1-17
		1-4-5 Poznámky k přepravě	1-18
Kąpitolą 2	2-1	Základní informace k měření	2-2
MÉŘENÍ	NI	2-1-1 Reagenční proužky SPOTCHEM II	2-2
		2-1-2 Normální měření	2-3
		2-1-3 Kalibrace	2-4
	2-2	Upozornění	2-5
		2-2-1 Upozornění	2-5
		2-2-2 Manipulace se vzorky	2-6
		2-2-3 Manipulace s reagenčními proužky	
		2-2-4 Manipulace s magnetickými kartami	2-7
		2-2-5 Tipy pro manipulaci	2-7
		2-2-6 Manipulace s odstředivkami	
	2-3	Příprava na měření	2-9
		2-3-1 Příprava	2-9
		2-3-2 Spuštění	2-10
		2-3-3 Kontroly před měřením	2-11
		2-3-4 Příprava vzorků	2-12
	2-4	Měření	2-15
		2-4-1 Normální měření	2-15

	2-5	Kalibrace	. 2-25
		2-5-1 Přehled kalibrace	. 2-25
		2-5-2 Kalibrace pomocí magnetické karty	. 2-26
	2-6	Interpretace výsledků měření	. 2-28
		2-6-1 Tisk výsledků normálního měření	. 2-28
Kapitola 3	3-1	Přehled PODNABÍDKY	3-2
PODNABIDKA		3-1-1 Skladba PODNABÍDKY	3-2
	3-2	Nabídka Výsledky měření	3-4
		3-2-1 Tisk výsledků měření	3-4
		3-2-2 Přenos výsledků měření	3-6
		3-2-3 Smazání výsledků měření	3-8
	3-3	Nabídka Parametry	. 3-10
		3-3-1 Tisk parametru	. 3-10
		3-3-2 Zadávání parametrů	. 3-13
		3-3-3 Inicializace parametrů	. 3-17
		3-3-4 Zadání typu vzorku	. 3-19
		3-3-5 Zkopírování nastavení standardního rozsahu	. 3-21
	3-4	Údržba	. 3-23
	3-5	Nabídka Režim	. 3-24
	3-6	Nastavení vestavěných hodin	. 3-25
Kapitola 4 4-1 Základní informace			
Kapitola 4	4-1	Základní informace k údržbě	4-2
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1	Základní informace k údržbě 4-1-1 Četnost údržby	 4-2 4-2
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1 4-2	Základní informace k údržbě 4-1-1 Četnost údržby Denní údržba	4-2 4-2 4-3
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1 4-2	Základní informace k údržbě 4-1-1 Četnost údržby Denní údržba 4-2-1 Čištění stolu na reagencie	4-2 4-2 4-3 4-3
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1 4-2	 Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-6
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1 4-2 4-3	 Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-8
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1 4-2 4-3	 Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-8
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1 4-2 4-3	 Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-6 4-6 4-8 4-10
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1 4-2 4-3	 Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-8 . 4-10 . 4-13
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1 4-2 4-3	 Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-8 . 4-10 . 4-13 . 4-16
Kapitola 4 ÚDRŽBA	4-1 4-2 4-3 5-1	Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-6 4-8 . 4-10 . 4-13 . 4-16 5-2
Kapitola 4 ÚDRŽBA Kapitola 5 ŘEŠENÍ	4-1 4-2 4-3 5-1 5-2	Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-8 4-10 . 4-13 . 4-16 5-2 5-7
Kapitola 4 ÚDRŽBA Kapitola 5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3	Základní informace k údržbě	4-2 4-3 4-3 4-6 4-8 4-8 . 4-10 . 4-13 . 4-16 5-2 5-7 . 5-11
Kapitola 4 ÚDRŽBA Kapitola 5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Kapitola 6	4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 6-1	Základní informace k údržbě	4-2 4-3 4-3 4-6 4-8 4-8 . 4-10 . 4-13 . 4-16 5-2 5-7 . 5-11 6-2
Kapitola 4 ÚDRŽBA Kapitola 5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Kapitola 6 PŘÍLOHA	4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 6-1	Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-8 4-8 4-10 4-13 4-16 5-2 5-7 . 5-11 6-2
Kapitola 4 ÚDRŽBA Kapitola 5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Kapitola 6 PŘÍLOHA	4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 6-1	Základní informace k údržbě	4-2 4-3 4-3 4-6 4-8 4-8 . 4-10 . 4-13 . 4-16 5-2 5-7 . 5-11 6-2 6-3
Kapitola 4 ÚDRŽBA Kapitola 5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Kapitola 6 PŘÍLOHA	4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 6-1	Základní informace k údržbě	4-2 4-2 4-3 4-3 4-6 4-8 4-8 4-10 4-13 4-16 5-2 5-7 . 5-11 6-2 6-3 6-4

Kapitola 1 ÚVOD

SP-4430 je automatizovaný biochemický analyzátor využívající systém suché chemie. Tato kapitola obsahuje informace o funkcích a principech měření přístroje SP-4430.

1-1 Základní informace

- 1-1-1 Vlastnosti
- 1-1-2 Principy měření
- 1-1-3 Specifikace

1-2 Přepravní karton

- 1-2-1 Analyzátor
- 1-2-2 Příslušenství

1-3 Popis součástí a funkce

- 1-3-1 Přední strana analyzátoru
- 1-3-2 Ovládací panel
- 1-3-3 Zadní strana analyzátoru

1-4 Nastavení analyzátoru

- 1-4-1 Upozornění
- 1-4-2 Nastavení analyzátoru
- 1-4-3 První operace po nastavení
- 1-4-4 Předběžná opatření při přemisťování přístroje
- 1-4-5 Poznámky k přepravě



1-1 Základní informace

1-1-1 Vlastnosti

Půdorys přístroje SP-4430 je malý a srovnatelný jako u notebooku. Váží pouhých 5 kg a snadno jej může přenášet jedna osoba. Malá jednotka obsahuje různé komponenty, jako je displej, tiskárna, odstředivka pro 1 vzorek a automatický mechanismus pro likvidaci špiček. Není nutný přívod vody ani odtokový systém, proto je vhodný pro vyšetření ve školách nebo u lůžka v nemocnicích. Spotřeba energie byla výrazně snížena.
Spotřeba energie za 1 hodinu je v průměru přibližně 50 W (AC 100 V, 60 Hz při kontinuálním provádění měření).
Analyzátor automaticky nasaje vzorky umístěné na multi stojanu vybaveném odstředivkou a nakape je na reagenční proužky. Ruční ovládání není nutné, aby množství vzorku bylo konstantní a bylo možné získat stabilní výsledky měření.
Analyzátor je vybaven vestavěnou odstředivkou pro 1 vzorek. Po umístění vzorku plné krve do odstředivkové zkumavky a jejím umístění na multi stojan vybavený odstředivkou se operace odstřeďování→nasátí→odběr vzorku provádí automaticky. Není tak nutné odstřeďování vzorků plné krve před měřením.
Je možné provést kalibraci pomocí magnetických karet (<u>karty reagencií</u> jsou dodávány s reagenčními proužky). Vložením magnetických karet do čtečky magnetických karet se automaticky zkalibrují rozdíly mezi číslem šarže reagenčního proužku a denními odchylkami.
K dispozici je volitelná ruční čtečka čárových kódů. Načtením čárového kódu jednotlivého vzorku se čárový kód automaticky přiřadí jako ID pacienta.

1-1-2 Principy měření

Světlo vyzařované z LED se po průchodu optickým filtrem mění na monochromatické světlo určité vlnové délky (je k dispozici pět různých typů optických filtrů a pro každou testovanou položku se vybírá optimální vlnová délka). Monochromatické světlo se oddělí a přenese do fotometrické sekce každého kanálu deseti optickými vlákny.



V každé fotometrické sekci jsou monochromatickým světlem přeneseným optickými vlákny ozářeny reagenční plošky, u nichž došlo po odběru vzorků k barevné reakci. Jejich odražené světlo je čteno pomocí 2 fotodiod a systém vypočítává výsledky měření pomocí analýzy koncového bodu (EPA) nebo analýzy reakční rychlosti (RRA).



1-1-3 Specifikace

Vzorek	Sérum, plazma, plná krev	
Položka měření	Položky pro obecné biochemické měření, 21 položek	
Vlnová délka měření	5 vlnových délek (405, 550, 575, 610 a 820 nm)	
Princip měření	Optické měření intenzity odrazu barevné reakce reagencie	
Rozsah měření	Nastavte pro každou položku měření	
Reagenční proužek	Reagenční proužek SPOTCHEM II	
Rychlost zpracování	63 položek za hodinu	
Minimální objem vzorku 6 × počet položek měření + 38 μl: sérum, plazma		
Spotřeba vzorku	4–6 μl (na 1 položku měření): sérum, plazma	
Nádobka na vzorky	Plná krev: exkluzivní zkumavka na vzorek plné krve (oranžový uzávěr) Odstředivková zkumavka Sérum, plazma: exkluzivní zkumavka na vzorek séra (modrý uzávěr)	
Souběžné měření	3 proužky s jednou reagencií nebo 1 proužek s více reagenciemi K dispozici je maximálně 9 testovaných položek kontinuálního měření pomocí proužků s jednou reagencií a proužku s více reagenciemi.	
Světelný zdroj	LED a interferenční filtr	
Způsob kalibrace	Kalibrace pomocí magnetické karty (karty reagencie)	
Velikost úložiště dat	100 testů	
Displej	20 číslic × 2 řádky LCD	
Vestavěná tiskárna	36znaková termální tiskárna (šířka 58 mm)	
Externí výstup	Rozhraní RS-232C	
Způsob přenosu	Jednosměrný nebo obousměrný přenos	
Přenosová rychlost	300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600 b/s	
Podmínky měření	Teplota: 10–30 °C Vlhkost: 20–80 % RH (nekondenzující)	
Prostředí během přepravy	Teplota: -10–60 °C Vlhkost: 20–80 % RH (nekondenzující)	
Prostředí pro skladování	Teplota 1–30 °C Vlhkost: 20–80 % RH (nekondenzující)	
Max. ot./min odstředivky	10 000 ± 500 ot./min	
Napájení	AC 100–120 V, 220–240 V (Kolísání napětí hlavního napájecího zdroje musí být v rozmezí ±10 %) 50/60 Hz (při použití AC adaptéru)	
Vstup napájení	Max. 100 VA	
Rozměry	338 mm (Š) × 203 mm (H) ×167 mm (V)	
Hmotnost	Přibližně 5,4 kg	
Hladina akustického tlaku Méně než 80 dB		
Místo použití	Pouze pro použití v interiéru	
Nadmořská výška	2 000 m	
Stupeň znečištění	2	
Kategorie přepětí	II	
Očekávaná životnost	5 let (podle údajů společnosti) ^{*1}	

*1: Datum výroby je součástí sériového čísla, jak je uvedeno níže.

- 2. a 3. číslice sériového čísla: Poslední 2 číslice roku výroby
 - 4. a 5. číslice sériového čísla: Měsíc výroby

1-2 Přepravní karton

1-2-1 Analyzátor

POZNÁMKA

Následující položky nejsou součástí balení přístroje:

zkumavky na vzorky (včetně zkumavek na vzorky s oranžovými uzávěry a zkumavek na vzorky s modrými uzávěry), jednotlivé reagencie, vícenásobné reagencie, kontrolní vzorek, magnetická karta pro kalibraci (karta reagencie), destilovaná voda, 70% isopropylalkohol, ochranné rukavice a gáza

Upozorňujeme, že položky, které nejsou součástí balení, jsou na následujících stranách podtrženy.

Následující položky jsou součástí balení tohoto přístroje. Zkontrolujte, zda jsou všechny tyto položky obsaženy. Pokud některé položky chybí nebo jsou vadné, obraťte se na svého distributora.



Použijte napájecí kabel vhodný pro napájecí

1

1

1

napětí ve vaší oblasti.

	příslušenství	
5	Návod k obsluze	Tato příručka

3

4

AC adaptér

Pouzdro na

1-2-2 Příslušenství



1-3-1 Přední strana analyzátoru



Č.	Položka	Funkce
1	Stůl na reagencie	Pro umístění reagenčního proužku. Teplota se udržuje na 37 °C pro zajištění
		reakčních podmínek reagencie.
2	Multi stojan vybavený	Pro umístění vzorků a špiček. Odstředivka pro 1 vzorek je vestavěná.
	odstředivkou	
3	Port	Pro umístění vzorků.
4	Odstředivka	Pro umístění vzorků plné krve, které nebyly odstředěny.
5	Otvor pro špičku	Pro umístění špiček.
6	Pouzdro na odpadní špičky	Zásobník na použité špičky, které se po odběru vzorků automaticky vyhodí.
		Naplní se po 5 měřeních.
7	Černé a bílé destičky	Standardní reflexní destičky používané pro měření odrazivosti.
8	Kryt stolu	Zabraňuje pronikání vnějšího světla.
		Otevřete ho posunutím stolu na reagencie a multi stojanu vybaveného
		odstředivkou dopředu.
9	Ovládací panel	Pro spuštění nebo zastavení měření a zadávání ID.
10	Displej	Zobrazení informací, jako je provozní stav jednotky a chybová hlášení.
11	Čtečka magnetických karet	Pro vkládání magnetických karet: karty reagencie a kalibračních karet.
12	Vestavěná tiskárna	Termální tiskárna. K tisku výsledků měření a podmínek nastavení.
13	Kryt pro údržbu	Chrání pohonné jednotky trysek. Také zabraňuje kontaktu obsluhy s tryskou
		během měření. Na přístroji jsou horní a boční kryty.
14	Ochranný kryt	Zabraňuje kontaktu obsluhy s odstředivkovou zkumavkou.
		Také chrání před rozlitím vzorků.

1-3-2 Ovládací panel



Položka	Funkce
START	Spouští měření. Vyberte "Ano" z možnosti Ano/Ne.
STOP	Zastavuje měření. Vyberte "Ne" z možnosti Ano/Ne. Zruší zadávání.
FEED	Podává papír do vestavěné tiskárny při stisknutí.
MENU	Přepíná stránku na kterémkoli zobrazení nabídky.
0–9 (deset kláves)	K výběru čísla nabídky. Zadání číselných hodnot a ID.
-/. (pomlčka/tečka)	K výběru položky, přesunu kurzoru, přepnutí stránky na displeji a zadání znaménka mínus a desetinné čárky.
ENTER	Potvrzuje zadání. Kontrolní zpráva pro přechod na operaci.

1-3-3 Zadní strana analyzátoru



Č.	Položka	Funkce
1	Síťový vypínač	Pro zapnutí a vypnutí napájení analyzátoru.
2	Terminál pro vstup napájení	Pro dodávaný AC adaptér.
3	Chladicí ventilátor	Za účelem odvětrávání ohřátého vzduchu v jednotce, aby se předešlo přehřátí.
4	KOMUNIKACE	Pro kabel volitelného externího zařízení.
5	ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ	Jack pro čtečku čárových kódů (volitelnou).
6	KONTRAST	Pro úpravu kontrastu obrazovky. Otáčením po směru hodinových ručiček se obrazovka ztmavuje, proti směru hodinových ručiček se zesvětluje.
7	Držák papíru	Pro nastavení termopapíru do tiskárny.

1-4 Nastavení analyzátoru

1-4-1 Upozornění

Před nastavením analyzátoru si přečtěte následující poznámky a vždy proveďte řádná předběžná opatření.



 Mezi zadní stranou analyzátoru a stěnou ponechejte prostor 10 cm nebo více. Pokud tak neučiníte, může dojít k přehřátí. Přílišné zatížení kabelového připojení může způsobit požár nebo nesprávné výsledky měření. Také bude problematické vypnutí síťového vypínače a odpojení konektorů v případě chyb nebo problémů.



 Provozujte analyzátor s napájením, které má správné napětí a frekvenci. Jinak může dojít k požáru nebo poškození.



 Abyste předešli úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru, používejte pro připojení k elektrické zásuvce dodaný napájecí kabel. Podrobnosti vám poskytne váš distributor.



 Analyzátor zbytečně nerozebírejte ani NEUPRAVUJTE. Takové činnosti mohou vyvolat nebezpečí expozice patogenním mikrobům a způsobit požár nebo poškození.



 Zapojte napájecí zástrčku přímo do zásuvky, nikoli pomocí prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače. Napájení analyzátoru je 100 VA. Před zapnutím síťového vypínače se ujistěte, že celkový příkon zařízení připojených do zásuvky stejného obvodu nepřesahuje 1 500 VA (100 V, 15 A).



 Umístěte analyzátor na stabilní a rovný povrch bez vibrací. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození analyzátoru, nemusí být získány správné výsledky měření a může dojít ke zranění. NEUMISŤUJTE analyzátor tam, kde hrozí nebezpečí jeho pádu.

\wedge

Před nastavením analyzátoru si přečtěte následující poznámky a vždy proveďte řádná předběžná opatření.



 NEUMISŤUJTE analyzátor tam, kde jsou v blízkosti skladovány chemikálie nebo kde dochází ke vzniku korozivních plynů nebo elektrického šumu. Mohou poškodit analyzátor a může dojít k poruchám a/nebo zranění. Nemusí být získány správné výsledky měření.



 Nevystavujte analyzátor přímému slunečnímu záření, kondenzaci a větru. Jinak nemusí být získány správné výsledky měření a může dojít k deformaci nebo nesprávné funkci analyzátoru.



 Chcete-li analyzátor připojit k externím zařízením, dbejte na použití správných kabelů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru. Podrobnosti vám poskytne váš distributor.



 Umístěte analyzátor do místnosti s teplotou mezi 10 °C a 30 °C a s vlhkostí mezi 20 % a 80 %. Jinak nemusí být získány správné výsledky měření.



 Při tvorbě velkého množství oxidu uhličitého (při použití plynových sporáků, olejových ohřívačů a průtokových ohřívačů vody v místnosti) dbejte na dobré odvětrávání místnosti. Důvodem je to, že pH reagenčních proužků, které používají alkalickou reakční reagencii, klesá vlivem oxidu uhličitého a nemusí být získána správná data měření.



 Dbejte na to, abyste nedávali ruce pod analyzátor.

1-4-2 Nastavení analyzátoru

*

*

Součásti v analyzátoru jsou pevně zajištěny, aby se předešlo poškrábání a/nebo poškození v důsledku přepravy. Před nastavením analyzátoru odstraňte fixační pásky. Před nastavením analyzátoru si pozorně přečtěte část 1-4-1 "Upozornění".

- 1. Odstraňte fixační pásku.
 - Odstraňte pásku, kterou je připevněn kryt stolu.
 - Odstraňte šroub, kterým je připevněn kryt pro údržbu.
 - Otevřete kryt pro údržbu a odstraňte pásku, kterou je připevněna tryska.





- Nasaďte boční kryt na analyzátor.
- Nasaďte horní kryt jeho posunutím doprava a zajistěte šroub.

- Otevřete přední kryt a odstraňte pryžové zarážky.
 - * Uskladněte pryžové zarážky.







2. Připojte napájecí kabel.

- Ujistěte se, že síťový vypínač na zadní straně analyzátoru je VYPNUTÝ.
- Připojte AC adaptér k napájecímu kabelu.
- Připojte AC adaptér do zásuvky na zadním panelu analyzátoru a zapojte druhý konec kabelu do síťové zásuvky.



3. Připojení externího zařízení (v případě potřeby)

 Při používání externího zařízení připojte exkluzivní propojovací kabel ke konektoru COM na zadním panelu analyzátoru.



SPOTCHEM EZ

SP-4430 VXXXX

1. Measure 2. Submenu

(1/1)

Warming up.

3.Calibrate

1-4-3 První operace po nastavení

Tato část vysvětluje způsob vložení termopapíru do tiskárny a nastavení data a času po zapnutí síťového vypínače.

- 1. Zapněte napájení.
 - Zapněte síťový vypínač na zadním panelu analyzátoru.
 Zobrazí se "l".
 - Po zobrazení názvu analyzátoru a verze systému se spustí zahřívání.
 - Asi po 10 minutách (při pokojové teplotě 25 °C) je zahřívání dokončeno a zobrazí se HLAVNÍ NABÍDKA, jak je znázorněno vpravo.

2. Nastavte termopapír do tiskárny.

 Nastavte dodaný termopapír do tiskárny (viz část 4-3-1 "Výměna termopapíru do tiskárny").

3. Ověřte čas a datum.

 Nastavte datum a čas (viz část 3-6 "Nastavení vestavěných hodin").

Pokud datum není nastaveno správně, nemusí být získány správné výsledky měření a může dojít k chybě.

4. Odstraňte fixační pásku na ochranném krytu.

 Stiskněte [1] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Kryt stolu se otevře a stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se posunou dopředu.



 Oprava chyb nebo řešení problémů, viz část Kapitola 5 "ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ".

DŮLEŽITÉ

 Odstraňte pásku, kterou je připevněn ochranný kryt.

 Nastavte ochranný kryt a pouzdro na odpadní špičky.

- Stisknutím [STOP] zavřete kryt stolu.
- Pokud do 3 minut po otevření krytu stolu nestisknete žádnou klávesu, ozve se zvukový signál a kryt stolu se zavře. Pokud stisknete klávesu [STOP], když je zobrazena zpráva "CANCEL", kryt stolu zůstane otevřený a obnoví se Pohotovostní obrazovka.

*

Po zavření krytu stolu se zobrazí zpráva znázorněná vpravo. Chcete-li obnovit HLAVNÍ NABÍDKU, stiskněte klávesu [STOP]. Když stisknete klávesu [ENTER], otevře se kryt stolu a obnoví se Pohotovostní obrazovka.

5. Vypněte napájení.

 Při ukončování činnosti nebo nastavování vypněte napájení poté, co se ujistíte, že je zobrazena HLAVNÍ NABÍDKA.





```
, Cover is closing. /
```

Cover is closing. Stop(STOP)

Back to MENU(STOP) Back to MEAS(ENTER)

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

1-4-4 Předběžná opatření při přemisťování přístroje

Pozorně si přečtěte níže uvedená předběžná opatření a při přepravě systému vždy dbejte na bezpečnost.

- Před přepravou systému vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše systému.
- Přepravujte systém se zavřeným předním krytem. Přeprava systému s otevřeným předním krytem může vést k expozici patogenním mikrobům nebo k poruše systému.
- Před přepravou systému zkontrolujte, zda v systému nezůstaly žádné reagencie, špičky nebo vzorky. Přeprava systému s použitými reagenciemi, špičkami nebo vzorky ponechanými v systému může způsobit kontaminaci vnitřních komponent patogenními mikroby.
- Při přepravě systému manipulujte se systémem oběma rukama a nevystavujte systém nárazům nebo vibracím. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše systému.

1-4-5 Poznámky k přepravě

Při přepravě analyzátoru v automobilech používejte exkluzivní přenosné pouzdro. Přenosné pouzdro je volitelné. Dodržujte následující postupy, abyste předešli expozici patogenním mikrobům a poškození analyzátoru.



Používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

1. Zkontrolujte vnitřek analyzátoru.

- Stiskněte [1] v HLAVNÍ NABÍDCE. Kryt stolu se otevře a stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se posunou dopředu. Zobrazí se Pohotovostní obrazovka.
- Ujistěte se, že nejsou přítomny žádné použité reagenční proužky nebo vzorky. Pokud ano, vyhoďte je.
- Pokud jsou v pouzdře na odpadní špičky použité špičky, vyhoďte je.
- Připevněte fixační pásku na ochranný kryt.

 Stiskněte [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY a vypněte síťový vypínač.

/			
	1.	Measure	2.Submenu
	3.	Calibrat	e (1/1)

```
Standby 2000-06-10
ID(1) INF0(2)
```



1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1) Otevřete přední kryt a umístěte pryžové zarážky.



 \overline{O}

÷

Otevřete kryt pro údržbu a připevněte trysku pomocí pásky.

+

*

- Nasaďte boční kryt na analyzátor.
- Nasaďte horní kryt jeho posunutím doprava a zajistěte šroub.



2. Umístění analyzátoru do přenosného pouzdra.

 Umístěte analyzátor, AC adaptér a napájecí kabel do přenosného pouzdra.

POZNÁMKY

Kapitola 2 MĚŘENÍ

Pomocí přístroje SP-4430 lze provést normální měření a jeden typ kalibrace. V této kapitole jsou uvedeny základní informace a provozní postupy u jednotlivých měření.

2-1 Základní informace k měření

- 2-1-1 Reagenční proužky SPOTCHEM II
- 2-1-2 Normální měření
- 2-1-3 Kalibrace

2-2 Upozornění

- 2-2-1 Upozornění
- 2-2-2 Manipulace se vzorky
- 2-2-3 Manipulace s reagenčními proužky
- 2-2-4 Manipulace s magnetickými kartami
- 2-2-5 Tipy pro manipulaci
- 2-2-6 Manipulace s odstředivkami

2-3 Příprava na měření

- 2-3-1 Příprava
- 2-3-2 Spuštění
- 2-3-3 Kontroly před měřením
- 2-3-4 Příprava vzorků

2-4 Měření

2-4-1 Normální měření

2-5 Kalibrace

- 2-5-1 Přehled kalibrace
- 2-5-2 Kalibrace pomocí magnetické karty

2-6 Interpretace výsledků měření

2-6-1 Tisk výsledků normálního měření



2-1-1 Reagenční proužky SPOTCHEM II

S tímto analyzátorem je nutné používat reagenční proužky (volitelné) SPOTCHEM II. Existují dva typy reagenčních proužků SPOTCHEM. Pro účely měření použijte správný typ proužků.

Proužek s více reagenciemi

Proužek s více reagenciemi obsahuje 5–6 reagenčních plošek pro analýzu různých položek, včetně normálního screeningu a screeningu jaterních nebo renálních funkcí.



Proužek s jednou reagencií

Proužek s jednou reagencií obsahuje pouze jednu reagenční plošku. U jednoho vzorku lze změřit několik různých položek reagencií u proužků s jednou reagencií.

Čárový kód Název položky xx'

Proužky s jednou reagencií

2-1-2 Normální měření

Při normálním měření lze u jednoho vzorku současně změřit více než jednu položku. Stůl na reagenční proužky pojme tři proužky s jednou reagencií a jeden proužek s více reagenciemi, takže lze provádět souběžné měření až devíti položek. Provozní postup normálního měření je popsán a znázorněn níže. Při měření vzorků pro kontrolu kvality použijte obdobné postupy. Podrobnosti o vzorcích kontroly kvality vám poskytne místní distributor.



2-1-3 Kalibrace

Tento analyzátor umožňuje provádět jeden typ kalibrace pomocí magnetické karty (<u>karty reagencie</u>). Kalibrace musí být provedena u všech plošek reagenčních proužků (podrobnosti viz část 2-5-1 "Přehled kalibrace").

Schéma postupu kalibrace.



2-2 Upozornění

2-2-1 Upozornění



 Před zapnutím napájení si znovu projděte část 1-4-1 "Upozornění", aby byl analyzátor vždy provozován za správných podmínek.



 Analyzátor má funkci regulace teploty, aby poskytoval správné výsledky měření při pokojové teplotě 10–30 °C.



 Pokud je s analyzátorem něco v nepořádku, nebo v případě zápachu nebo kouře, okamžitě vypněte napájení a odpojte jej ze zásuvky. Jinak může dojít k poškození analyzátoru a vzniku požáru.



 Pokud je analyzátor mimo provoz, obraťte se na svého distributora s žádostí o opravu. NEPOKOUŠEJTE se jej sami opravovat nebo upravovat. Mohlo by dojít k poškození analyzátoru nebo zranění.



 NEPOKLÁDEJTE na analyzátor nádobku obsahující vzorky. Pokud se vzorky rozlijí na zařízení, může dojít k jeho poškození.



 NEPOHYBUJTE analyzátorem během měření. Takový pohyb by mohl způsobit poruchu, která bude mít za následek nesprávné výsledky měření.



 Proveďte řádnou údržbu podle pokynů, abyste zajistili vysokou přesnost.



 NEUMISŤUJTE žádné předměty před kryt stolu. Během provozu se automaticky otevře.



 S analyzátorem používejte pouze reagenční proužky SPOTCHEM. Jiné typy reagenčních proužků jsou nepřijatelné.

2-2-2 Manipulace se vzorky



 U tohoto analyzátoru se jako vzorek pro měření používá krev. Mějte na paměti, že krev může být kontaminována patogenními mikroby, které mohou způsobit infekční onemocnění. Při manipulaci s krví buďte maximálně opatrní. Nesprávné nebo nepřesné postupy mohou vést k expozici patogenním mikrobům.



 Manipulace se vzorky se mírně liší v závislosti na testovaných položkách.
 Postupujte podle pokynů na příbalovém letáku reagenčních proužků SPOTCHEM.

2-2-3 Manipulace s reagenčními proužky



 NEPOUŽÍVEJTE reagenční proužky s prošlou dobou použitelnosti.
 NEPOUŽÍVEJTE poškozené proužky, jejichž reagenční plošky vykazují známky změny barvy nebo deformace, i když ještě neuplynulo datum jejich použitelnosti. Jinak nemusí být získány správné výsledky měření.



 Vyjměte reagenční proužky z chladničky 20 minut před měřením a nechte je dosáhnout pokojové teploty (10 až 30 °C). Jinak nemusí být získány správné výsledky měření.



 Otevřete balení reagenčního proužku až bezprostředně před použitím.
 Pokud reagenční proužek ponecháte na chvíli otevřený, absorbuje vodu ze vzduchu nebo se na něm nahromadí prach, což může vést k nesprávným výsledkům měření.



 NEDOTÝKEJTE se reagenční plošky na proužku prsty. Maz na reagenční plošce může vést k nesprávným výsledkům měření.



 Po otevření nové krabice s reagenčními proužky proveďte kalibraci pomocí magnetické karty s využitím dodané <u>karty reagencie</u> (viz část 2-5-2).

2-2-4 Manipulace s magnetickými kartami



 NEUMISŤUJTE magnetickou kartu do blízkosti magnetického předmětu (magnetu, televizoru atd.).
 Informace na magnetické kartě by se mohly stát nečitelnými.



 NEPOŠKRÁBEJTE magnetický povrch (proužek). Informace na magnetické kartě by se mohly stát nečitelnými.



 NEPOUŽÍVEJTE magnetickou kartu (dodávanou s reagenčními proužky nebo kalibrátorem) pro přístroj SP-4420 nebo SP-4430 s jinými zařízeními. Karta by se mohla v zařízení zaseknout.

2-2-5 Tipy pro manipulaci



 NEDOTÝKEJTE se špičatého konce špičky holýma rukama. Pokud dojde k jejímu znečištění, nemusí být možné provést správný odběr vzorků, což bude mít za následek nesprávné výsledky měření.



 NEPOUŽÍVEJTE špičku opakovaně. Každá špička je ošetřena vodoodpudivou úpravou, aby bylo možné vzorek správně napipetovat. Pokud ji opláchnete, povlak se uvolní a nemusí být získány správné výsledky měření.
2-2-6 Manipulace s odstředivkami



 Do odstředivkové zkumavky napipetujte 250 µl až 270 µl plné krve. Nedostatečný objem vzorku může vést k nesprávným výsledkům měření. Nadměrný objem může způsobit skvrny od krve na krytu.



 Otřete případný vzorek ulpělý na vnější straně odstředivkové zkumavky, než ji umístíte do odstředivky, jinak může dojít k rozstříknutí vzorku.



 Vzorky s extrémně vysokými hladinami hematokritu mohou poskytovat nesprávné výsledky měření.



 Když trvá delší dobu, než jsou odebrané vzorky krve přeneseny do odstředivky, mohou vzorky začít koagulovat.

Vzorky, které vykazují silnou koagulaci nebo ukládání fibrinu, nesmí být použity pro měření. Pokud trvá delší dobu, než jsou vzorky přeneseny do odstředivky, lze pro zabránění koagulaci použít injekční stříkačku s heparinem, ačkoli přístroj bude obsahovat heparin.



 Heparin je obsažen jako antikoagulant. Po umístění vzorku pevně uzavřete uzávěr, obraťte jej a použijte vzorek po sejmutí uzávěru. Odstraňte případné vzduchové bubliny nebo částečky kůže na povrchu vzorku. Jinak by mohly způsobit nesprávné výsledky měření.

Otřete případný vzorek ulpělý na vnější straně odstředivkové zkumavky, než ji umístíte do odstředivky, jinak může dojít k rozstříknutí vzorku.

2-3 Příprava na měření

2-3-1 Příprava

DŮLEŽITÉ

Před zahájením normálního měření si připravte potřebné vybavení, které je popsáno v následující tabulce.

Položka	Normální měření
Ochranné rukavice	0
Odstředivková zkumavka	Používá se pro měření vzorků plné krve
Zkumavka na vzorek plné krve (oranžový uzávěr)	Používá se pro měření vzorků plné krve
Zkumavka na vzorek séra (modrý uzávěr)	Používá se pro měření vzorků séra a plazmy
Špička	0
Reagenční proužek (jeden nebo více)	0
a nechte je při pokojové teplotě (10– 30 °C) po dobu 20 minut.	COPEN 1 test LOT NO: ABBROS SPOTCHEM I Proužek s jednou reagencii K i dnovy-2 EXPIRY: 7,2000 LOT NO: HB9005 SPOTCHEM I
	Proužek s více reagenciemi
Používání reagenčních proužků bez toho, aby dosáhly pokojové teploty, může vést k nesprávným výsledkům měření.	

2-3-2 Spuštění

POZNÁMKA	Provozní postupy od zapnutí napájení až po HLAVNÍ NABÍDKU jsou popsány níže. Před zapnutím napájení se ujistěte, že kryt pro údržbu je na svém místě. Pokud během inicializace pronikne do analyzátoru světlo, dojde k chybě. Před zapnutím napájení se ujistěte, že před krytem stolu se nenachází žádný předmět. Kryt stolu se během inicializace otevře. Pokud je před ním překážka, může nastat problém.				
	1. ZAPNĚTE napájení.				
Chcete-li dosáhnout odpovídajícího kontrastu na obrazovce, otáčejte knoflíkem pro nastavení kontrastu ("CONT.") na zadní straně analyzátoru.	 Zapněte napájení na zadní straně analyzátoru. Když je napájení zapnuto, zobrazí se " " Zobrazí se název analyzátoru a 	S P O T C H E M E Z S P - 4 4 3 0 V X X X X			
	verze systému ("VXXXX" zobrazené vpravo) a spustí se zahřívání.				
	 Během zahřívání se zobrazí obrazovka, jak je znázorněno vpravo, a provede se inicializace a vlastní kontrola jednotlivých funkcí. 	Warming up., /			
Doba zahřívání závisí na pokojové teplotě.	 Asi po 10 minutách (při teplotě 25 °C) je zahřívání dokončeno a zobrazí se HLAVNÍ NABÍDKA. 	1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)			

2-3-3 Kontroly před měřením

Před provedením normálního měření nebo kalibrace zkontrolujte jednotlivé součásti.



Používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

Použité vzorky, špičky a <u>ochranné rukavice</u> zlikvidujte odděleně od běžného odpadu v souladu s místními předpisy o biologicky nebezpečném odpadu.

- 1. Termopapír do tiskárny.
 - Pokud se na obou stranách papíru do tiskárny objeví červená čára, vyměňte jej za novou roli (viz část 4-3-1 "Výměna termopapíru do tiskárny").



2. Stůl na reagencie.

 Zkontrolujte stůl na reagencie a v případě potřeby jej očistěte (viz část 4-2-1 "Čištění stolu na reagencie").

3. Multi stojan vybavený odstředivkou.

- Ujistěte se, že v multi stojanu vybaveném odstředivkou nejsou žádné použité vzorky. Pokud ano, vyhoďte je.
- Nainstalujte pouzdro na odpadní špičky.



4. Nastavení parametrů.

 Nastavte parametry podle potřeby. Pokud jsou neustále používána stejná nastavení parametrů, resetování není nutné. Podrobnosti viz část Kapitola 3 "PODNABÍDKA".

DŮLEŽITÉ

Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení parametrů, vytiskněte je (viz část 3-3-1 "Tisk parametrů").

2-3-4 Příprava vzorků

Připravte si vzorky, jak je popsáno níže. Testované položky je možné přidat nebo v budoucnu změnit. Pro podrobnosti o manipulaci se vzorky si pozorně přečtěte příbalový leták reagenčních proužků SPOTCHEM.



Vzorek

plazma

Plná krev

Plná krev

Sérum nebo

Používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

Dbejte na to, abyste odstředivkovou zkumavku používali pouze pro plnou krev. Nepokoušejte se odstřeďovat jiné vzorky než plnou krev.

Zkumavka na vzorek

(modrý uzávěr)

(oranžový uzávěr)

Zkumavka na vzorek séra

Odstředivková zkumavka

Zkumavka na vzorek plné krve

- Požadovaný objem vzorku séra nebo plazmy je "6x (počet testovaných položek) + 38 µl". Například, požadovaný objem pro 5 testovaných položek je: 6 x 5 + 38 µl = 68 µl.
- Zkumavka na vzorek séra nebo plné krve má na sobě 500 µl.



Zkumavka na vzorek plné krve

obsahuje heparin jako

antikoagulant.

DŮLEŽITÉ

vyznačeny 2 linky pro 100 µl a

Vzorek séra nebo plazmy.

Připravte si zkumavku na vzorek séra (modrý uzávěr).

Napipetujte sérum nebo plazmu. Pokud měření neprovedete okamžitě, uzavřete zkumavku, abyste předešli kontaminaci nebo vypařování.



Požadované množství vzorku

6× (počet testovaných položek)

+38 µl

250 µl

250 – 500 µl

Odstraňte případné vzduchové bubliny nebo částečky kůže na povrchu vzorku. Mohly by způsobit nesprávné výsledky měření.

■ Plná krev.

Připravte si zkumavku na vzorek plné krve (oranžový uzávěr). Zkumavku odvíčkujte a napipetujte plnou krev. Zkumavku pevně uzavřete.

Převraťte vzorek 5 až 6krát (viz "Převracení vzorku" na další straně).



 I když vzorek po převracení zůstane na dně, heparin je se vzorkem dobře promíchán.
 NETŘESTE zkumavkou silou. Převracení vzorku za účelem smíchání
1 • Zkumavku na vzorek jemně převraťte.
2 • Za 3 sekundy vzorek znovu převraťte.
3 • Počkejte 3 sekundy a znovu jej převraťte.
4 • Výše uvedený postup několikrát opakujte.

 Odstředivková zkumavka má na sobě vyznačenou 1 linku pro 250 µl.



Použití odstředivky

I

I

ı

I

I

- Připravte si odstředivkovou zkumavku.
- Odvíčkujte zkumavku a napipetujte 250 µl heparinizované plné krve nebo obyčejné krve do odstředivkové zkumavky.
- Odstředivková zkumavka obsahuje heparin jako antikoagulant.
- Po umístění vzorku pevně uzavřete uzávěr a zkumavku převraťte.
 Použijte vzorek po sejmutí uzávěru.
- Pouzijie vzorek po sejmuli uzaveru.
- Otřete případný vzorek ulpělý na vnější straně odstředivkové zkumavky, než ji umístíte do odstředivky, jinak může dojít k rozstříknutí vzorku.
- Umístěte vzorky do odstředivky (viz část 2-4-1 "Normální měření").

Odstraňte případné vzduchové bubliny nebo částečky kůže na povrchu vzorku. Mohly by způsobit nesprávné výsledky měření. Otřete případný vzorek ulpělý na vnější straně odstředivkové zkumavky, než ji umístíte do odstředivky, jinak může dojít k rozstříknutí vzorku.
Vzorky mohou koagulovat, když trvá delší dobu, než jsou odebrané vzorky přeneseny do odstředivkové zkumavky. Takové, které vykazují silnou koagulaci nebo ukládání fibrinu, někdy nelze měřit. Pokud trvá delší dobu, než jsou vzorky přeneseny do odstředivky, lze pro zabránění koagulaci použít injekční stříkačku s heparinem, ačkoli odstředivková zkumavka bude obsahovat heparin.
Pokud je vzorek při opětovném měření vzorku pomocí odstředivkové zkumavky příliš malý, krvinky se usadí, což bude mít za následek nesprávný výsledek měření.
Pokud se měření provádí na vzorku, který nedosahuje minimálního objemu, může dojít k chybě nebo výsledky měření mohou být nepřesné.
Při použití odstředivky dbejte na to, abyste používali odstředivkovou zkumavku SPOTCHEM EZ (pouze pro SPOTCHEM EZ SP-4430).
Zkumavka na vzorek a odstředivková zkumavka nejsou určeny ke skladování. Měly by se použít co nejdříve po umístění vzorku dovnitř.

2-4 Měření

2-4-1 Normální měření

Tato část popisuje provozní postup normálního měření. Při normálním měření je možné souběžné měření až devíti položek u jednoho vzorku s využitím proužků s jednou reagencií a proužků s více reagenciemi. Před měřením proveďte nezbytnou přípravu podle pokynů v části 2-3 "Příprava na měření".





Místo klávesy [1] lze použít

klávesu [START].

Používejte <u>ochranné rukavice</u>, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

Použité vzorky, špičky a <u>ochranné rukavice</u> zlikvidujte odděleně od běžného odpadu v souladu s místními předpisy o biologicky nebezpečném odpadu.

Při odvíčkování zkumavky dbejte na to, abyste vzorek krve nerozlili.

1. Zobrazte Pohotovostní obrazovku.

- Stiskněte klávesu [1] v HLAVNÍ NABÍDCE. Kryt stolu se otevře a stůl na reagenční proužky a multi stojan vybavený odstředivkou se posunou dopředu.
- Zobrazí se Pohotovostní obrazovka, jak je znázorněno vpravo.

2. Zkontrolujte čas a datum.

 Ujistěte se, že čas a datum na Pohotovostní obrazovce jsou správné. Pokud ne, nastavte správný čas a datum (viz část 3-6 "Nastavení vestavěných hodin"). 1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

Standby 2000-06-10 ID(1) INFO(2)

DŮLEŽITÉ

Pokud je nastaveno špatné datum, nemusí být získány správné výsledky měření. Před měřením se ujistěte, že datum je správné.

3. Zkontrolujte číslo šarže reagenčních proužků.

- Stiskněte klávesu [2] na Pohotovostní obrazovce.
- Zobrazí se obrazovka Potvrzení, na níž budou uvedeny informace o reagenčních proužcích uložených v paměti.

Zkontrolujte, zda se testované položky a čísla šarží reagenčních proužků shodují s těmi, které jsou zobrazeny na obrazovce (čísla šarží jsou "XXXXXX" vpravo). Číslo šarže reagenčního proužku je vytištěno na zadní straně obalu z hliníkové fólie nebo na krabici.

[S-01:GGT] (1/34)[XXXXXX CARD]



Pokud se čísla šarží reagenčních proužků liší od čísel zobrazených na obrazovce, proveďte před měřením kalibraci pomocí magnetické karty.

- Stisknutím klávesy [pomlčka (-)] zkontrolujete informace o reagenčním proužku, který používáte.
- Po dokončení potvrzení stiskněte klávesu [STOP]. Obnoví se Pohotovostní obrazovka.

```
Standby 2000-06-10
ID(1) INF0(2)
```

```
Cover is closing.
Stop(STOP)
```

```
Back to MENU(STOP)
Back to MEAS(ENTER)
```

Chcete-li zkontrolovat více testovaných položek najednou, vytiskněte čísla šarží všech položek. Stisknutím klávesy [3] na Pohotovostní obrazovce vytisknete všechna čísla šarží.

DŮLEŽITÉ

- Kromě klávesy [pomlčka (-)] lze při výběru položek použít klávesy [0], [2], [4], [5], [6] a [8]. [0] ->původně zobrazená
 - položka
 - [2] ->poslední položka
 - [4] ->předchozí položka
 - [6] ->další položka
 - [8] ->první položka[5] ->první položka proužku s
 - více reagenciemi
- Pokud do 3 minut po otevření krytu stolu nestisknete žádnou klávesu, ozve se zvukový signál a kryt stolu se zavře. Pokud stisknete klávesu [STOP], když je zobrazena zpráva "CANCEL", kryt stolu zůstane otevřený a obnoví se Pohotovostní obrazovka.
- Po zavření krytu stolu se zobrazí zpráva znázorněná vpravo. Chcete-li obnovit HLAVNÍ NABÍDKU, stiskněte klávesu [STOP]. Když stisknete klávesu [ENTER], otevře se kryt stolu a obnoví se Pohotovostní obrazovka.

- Číslo předchozího měření + 1 se zobrazí jako počáteční číslo. Chcete-li provést měření s číslem, stiskněte klávesu [ENTER] pro potvrzení. Po vypnutí napájení se počáteční číslo vrátí na 1.
- Zobrazí se poslední zadané ID. Chcete-li provést měření se stejným ID, jaké je zobrazeno na obrazovce, stiskněte klávesu [ENTER]. Pokud se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA, předchozí ID se vymaže.
- Pro zadání ID použijte číselné klávesy a klávesu [-/.]. Příklad: Chcete-li zadat "EZ" [3] [3] [3] [9] [9] [9] [9] Příklad: Chcete-li zadat "SP" [7] [7] [7] [7] [7] [-] [7] [7] Pomocí klávesy [0] Ize zadat následujících 12 znaků. * ? # ., :; ' - + / %
- Chcete-li smazat poslední znak, stiskněte současně klávesu [MENU] a klávesu [-/.]. Chcete-li obnovit původně zobrazené ID, stiskněte klávesu [START].
- Při použití čtečky čárových kódů (volitelné) není ruční zadávání nutné. Načtený čárový kód je automaticky přidělen jako ID.
- Při použití čtečky čárových kódů se zobrazí zpráva "BCR available".
- Stisknutím klávesy [pomlčka (-)] na Pohotovostní obrazovce přepnete provozní pokyny ve spodní části obrazovky.
- Pokud do 3 minut po otevření krytu stolu nestisknete žádnou klávesu, ozve se zvukový signál a kryt stolu se zavře. Pokud stisknete klávesu [STOP], když je zobrazena zpráva "CANCEL", kryt stolu zůstane otevřený a obnoví se Pohotovostní obrazovka.
- Po zavření krytu stolu se zobrazí zpráva znázorněná vpravo. Chcete-li obnovit HLAVNÍ NABÍDKU, stiskněte klávesu [STOP]. Když stisknete klávesu [ENTER], otevře se kryt stolu a obnoví se Pohotovostní obrazovka.

4. Nastavte číslo nebo ID měření (v případě potřeby).

Pro každé měření lze nastavit ID sestávající z až 13 znaků. Pokud nastavení ID není nutné, přejděte k postupu 6. Stojan se posune dopředu. Zobrazí se Pohotovostní obrazovka, jak je znázorněno vpravo.

- Stiskněte klávesu [1] na Pohotovostní obrazovce. Zobrazí se obrazovka Číslo měření.
- Zadejte číslo měření.
 Pomocí čísel lze zadat až 4 znaky.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
- Zadané číslo měření se uloží do paměti a zobrazí se obrazovka pro zadání ID.
- Zadejte ID. Pomocí čísel, písmen a symbolů lze zadat až 13 znaků.
- Při použití čtečky čárových kódů je ID automaticky načteno čtečkou.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
- Zadané ID se uloží do paměti a obnoví se Pohotovostní obrazovka.

```
Standby 2000-06-10
ID(1) INF0(2)
```

Cover is closing. Stop(STOP)

Back to MENU(STOP) Back to MEAS(ENTER)

- Není k dispozici žádné nastavení, pokud není registrován typ vzorku. Registraci lze provést v nabídce Parametry.
- Typ vzorku nastavený pro základní typ je stanoven jako počáteční hodnota. Pokud se nezmění, není potřeba žádné nastavení.
- Kromě klávesy [pomlčka (-)] lze při výběru typu vzorku použít klávesy [4] a [6]. [4] ->předchozí typ vzorku [6] ->další typ vzorku
- Stisknutím klávesy [START] na obrazovce pro Výběr typu vzorku zahájíte měření se zobrazeným typem vzorku bez návratu na Pohotovostní obrazovku.

DŮLEŽITÉ

5. Nastavte typ vzorku (v případě potřeby).

Pro každé měření lze nastavit typ vzorku. Pokud typ vzorku není zaregistrován nebo je měření prováděno s nastavením základního typu, přeskočte následující část a přejděte ke kroku 6.

- Stiskněte klávesu [6] na Pohotovostní obrazovce. Zobrazí se obrazovka Výběr typu vzorku.
- Stiskněte klávesu [pomlčka (-)] pro výběr typu vzorku, který chcete měřit.
- Stiskněte klávesu [ENTER], když je zobrazen vybraný typ vzorku.
- Vybraný typ vzorku se nastaví jako typ vzorku měření a obnoví se Pohotovostní obrazovka.

6. Umístěte špičku.

 Umístěte špičku do otvoru pro špičku v multi stojanu vybaveném odstředivkou pomocí pinzety.

NEDOTÝKEJTE se špičatého konce špičky prsty. Pokud je znečištěný, nemusí být získány správné výsledky měření.

 Ujistěte se, že pouzdro na odpadní špičky je na svém místě.



Standby 2000-01-19 Sample[Man]

Standby 2000-01-19 ID(1) INFO(2)



	 Zavřete kryt. 	
UPOZORNĚNÍ	Pokud zjistíte nějaké poškození nebo praskliny na krytu, nepoužívejte jej.	
POZNÁMKA	Ujistěte se, že zkumavky na vzorky nejsou uzavřeny, jinak může dojít k poškození odstředivkové zkumavky a trysky. Umístěte vzorek po sejmutí uzávěru.	
POZNÁMKA	Ujistěte se, že ochranný kryt je správně uzavřen. Pokud ochranný kryt zůstane otevřený, může dojít k problémům a nemusí být získány správné výsledky měření.	
	 Měření séra nebo plazmy nebo o Odvíčkujte zkumavky na vzorky a umístěte je do portu multi stojanu. 	odstředěných vzorků.
POZNÁMKA	Ujistěte se, že zkumavky na vzorky nejsou uzavřeny, jinak může dojít k poškození trysky.	
POZNÁMKA	Ujistěte se, že ochranný kryt je správně uzavřen. Pokud ochranný kryt zůstane otevřený, může to způsobit problém.	

7. Umístěte vzorky.

zkumavku na místo.

Měření neodstředěné plné krve.
Otevřete ochranný kryt a umístěte nezavíčkovanou odstředivkovou

SP-4430 • 2-19

Opakované měření (nebo dodatečné měření) pomocí odstředivky. Při měření již změřeného vzorku pomocí odstředivky lze takové měření provést se zkrácenou dobou odstředění. DŮLEŽITÉ Při provádění opakovaného měření nebo dodatečného měření může být množství vzorku nedostatečné. Nedostatečné množství vzorku může vést k nesprávným výsledkům v důsledku nasátí krvinek nebo problémům způsobeným abnormální rotací odstředivky. Ujistěte se, že zbývající množství vzorku je dostatečné, a proveďte opakované měření nebo dodatečné měření. Stiskněte klávesu [0] na Pohotovostní obrazovce. Standby 2000-01-19 Zobrazí se obrazovka Výběr ID(1) INFO(2) odstředivky.

Při každém stisknutí klávesy [0] na obrazovce Výběru odstředivky se střídavě zobrazí [On] a [Off].

```
DŮLEŽITÉ
```

 Chcete-li odstředivku zapnout [On] nebo vypnout [Off], stiskněte klávesu [0] na obrazovce Výběru odstředivky.

Na začátku se vždy zobrazí [On].

Standby 2000-01-19 CNTRFG=[ON]

Chcete-li provést měření na obrazovce [Bez odstředění], ujistěte se, že používáte odstředěný vzorek. Pokud je použit neodstředěný vzorek, nemusí být získán správný výsledek měření.

8. Umístěte reagenční proužky.

Při normálním měření jsou k dispozici následující tři nastavení.

- Proužek s více typy reagencií a proužky s jedním typem reagencie
- Pouze proužek s více typy reagencií.
- Pouze proužky s jedním typem reagencie.

Vyberte si jeden v závislosti na položce, kterou chcete měřit.

Umístěte proužek s více typy reagencií.

 Otevřete obal z hliníkové fólie na místě s nápisem "▲Open here▲", dokud nebudou odhaleny dvě třetiny reagenčního proužku.



 Vyjměte reagenční proužek z obalu z hliníkové fólie, aniž byste se prsty dotkli reagenční plošky.

 Umístěte reagenční proužky na stůl na reagencie tak, že budete držet pravou stranu proužku.

Dbejte na to, abyste vložili konec reagenčního proužku do drážky stolu na reagencie tak, aby reagenční proužek zůstal pevně na svém místě. Pokud jsou reagenční proužky ohnuty nebo umístěny mimo drážku, mohou se zaseknout nebo nemusí být získány správné výsledky měření.

DŮLEŽITÉ





Umístěte proužky s jedním typem reagencie.

 Otevřete obal z hliníkové fólie reagenčního proužku odtržením přímo dolů ze zářezu ve tvaru V.



 Vyjměte reagenční proužek z obalu, aniž byste se prsty dotkli reagenční plošky.

 Vložte reagenční proužky na stůl na reagencie, jak je znázorněno vpravo.

DŮLEŽITÉ

 Chcete-li měření přerušit, stiskněte klávesu [STOP] pro návrat na Pohotovostní

obrazovku

Dbejte na to, abyste vložili konec reagenčního proužku do drážky stolu na reagencie tak, aby reagenční proužek zůstal pevně na svém místě. Pokud jsou reagenční proužky ohnuty nebo umístěny mimo drážku, mohou se zaseknout nebo nemusí být získány správné výsledky měření.

9. Spusťte měření.

- Stiskněte klávesu [START]. Stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se zasunou dozadu a kryt stolu se zavře. Zobrazí se zpráva "Measuring . . . ".
 - Po chvíli se zobrazí přibližný zbývající čas.
 Čas zobrazený v [] se mění každých 30 sekund.











	 Jak měření pokračuje, zobrazení přibližného zbývajícího času se změní na údaj o běžném čase. [] zmizí a probíhá odpočet času po jedné sekundě. 	Measuring 01:23 Stop(STOP)
POZNÁMKA	NEOTVÍREJTE kryt pro údržbu ani kryt sto	olu během měření. Způsobí to chybu.
	10. Ukončete měření.	
 Chcete-li vytisknout další list, stiskněte klávesu [4] na Pohotovostní obrazovce. 	 Po dokončení měření se výsledky měření vytisknou. Kryt stolu se otevře a stůl na reagenční proužky a multi stojan 	Printing/
	vybavený odstředivkou se posunou dopředu.	Standby 2000-06-10
	 Obnoví se Pohotovostní obrazovka. 	1D(1) INFO(2)
Výsledek měření opakovaně roluje.	 Pokud se naměřené výsledky nevytisknou z důvodu nedostatku papíru do tiskárny, stisknutím klávesy [5] na Pohotovostní obrazovce zobrazíte nejnovější výsledky měření. 	Standby 2000-06-10 T-Pro: 9.2, Alb:
	 Dalším stisknutím klávesy [5] se vrátíte na Pohotovostní obrazovku. 	
POZNÁMKA	Zobrazí se pouze položka měření a její výs	sledek. Čísla kanálů, symboly

jednotek a další, jako je ▲▼ se nezobrazí. Když je třeba ověřit si podrobnosti, nastaví se termopapír do tiskárny tak, aby bylo možné výsledky zpřístupnit při tisku. Chcete-li zkontrolovat podrobné výsledky, nastavte papír do tiskárny a vytiskněte výsledek měření.

- Vyjměte všechny použité reagenční proužky a vyhoďte je.
 Když se zobrazí zpráva "Remove used tips.", vyjměte pouzdro na odpadní špičky a vyhoďte použité špičky.
- Znovu nasaďte pouzdro na odpadní špičky.
- Chcete-li měření přerušit, stiskněte klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY.



Remove used tips. OK(ENTER)

POZNÁMKA

Zpráva "Remove used tips." se objeví po každých pěti měřeních. Když se zpráva zobrazí, vyhoďte špičky. Jinak by mohlo dojít k problému.

11. Ukončete měření pro daný den.

 Po dokončení všech měření pro daný den proveďte denní údržbu (viz část 4-2 "Denní údržba").

2-5 Kalibrace

2-5-1 Přehled kalibrace

Kalibrace je nezbytná pro zachování přesnosti měření. Kalibrace omezuje nepříznivé efekty u balení reagencií, které se mění v průběhu času, eliminuje rozdíly mezi šaržemi nebo zařízeními a udržuje přesnost měření na určité úrovni.

Tento analyzátor je navržen tak, aby byl schopen provádět kalibraci u různých reagenčních proužků vložením magnetických karet (<u>karty</u> <u>reagencie</u>), na nichž jsou uloženy informace o šarži u jednotlivých reagenčních proužků.

Kalibrace se provádí vložením magnetické karty (<u>karty reagencie</u>) přiložené ke každému reagenčnímu proužku do čtečky magnetických karet.

2-5-2 Kalibrace pomocí magnetické karty

Vložením <u>"karty reagencie</u>" přiložené k proužkům s jednou reagencií nebo jiné přiložené k proužkům s více reagenciemi do čtečky magnetických karet se automaticky zkalibrují rozdíly mezi šaržemi a změny, které nastávají u balení reagencií v průběhu času.

DŮLEŽITÉ

Pro číslo šarže <u>"karty reagencie</u>" pro magnetickou kalibraci použijte stejné číslo šarže, jaké má aktuálně používaný reagenční proužek (magnetické karty přiložené k používaným reagenčním proužkům). Kalibraci nelze provést s magnetickými kartami s různým číslem šarže nebo magnetickými kartami s různými reagenčními proužky.

Požadavky

Karta reagencie

1. Nastavte typ kalibrace jako kalibraci pomocí magnetické karty.

 Při změně typu kalibrace z kalibrace pomocí sady kalibrátorů (Cal.) na kalibraci pomocí magnetické karty (CARD) změňte nastavení (viz část 3-3-2 "Zadávání parametrů").

Pokud je typ kalibrace již nastaven jako kalibrace pomocí magnetické karty, není tato operace nutná.

• Z důvodu ukončení výroby sady kalibrátorů již "2. Cal." není k dispozici.

2. Nastavte podmínky kalibrace.

- Stiskněte klávesu [3] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se NABÍDKA KALIBRACE.
- (1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)
- (1.CARD 2.Cal. 3.Information (1/1)

3. Vložte kartu reagencie

- Stiskněte klávesu [1] v NABÍDCE KALIBRACE.
- Vložte proužek <u>karty reagencie</u> do magnetické čtečky a posuňte proužek doprava.





- "CARD" znamená kalibraci pomocí magnetické kalibrační karty a "Cal." znamená kalibraci pomocí sady kalibrátorů.
- Z důvodu ukončení výroby sady kalibrátorů již "2. Cal." není k dispozici.
- Stiskněte klávesu [STOP] pro zastavení kalibrace pomocí magnetické karty.
- Pro vkládání proužků neexistuje žádné pořadí. Kterýkoli proužek lze vložit jako první.

 Vložte stejné proužky dvakrát, aby se načetly informace uložené na magnetických

kartách.

- Po vložení proužku se zobrazí obrazovka znázorněná vpravo.
- Vložte stejný proužek podle zprávy na obrazovce.
 Když je stejný proužek vložen dvakrát, zobrazí se číslo položky.
 Číslo vloženého proužku se zobrazí s I v pravém dolním rohu obrazovky.
- Vložte zbývající proužky dvakrát podle zprávy na obrazovce.
 Po vložení všech proužků se zobrazí položka měření a čísla šarží.
- Přibližně po 2 sekundách se zobrazí obrazovka pro zadání magnetické karty.
 Kalibrace pomocí magnetické karty je dokončena.

4. Ukončení kalibrace pomocí magnetické karty.

 Po ukončení kalibrace stiskněte 3krát klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY.

1.	Мe	а	s	u	r	е	2.	Submenu
3.	Сa	I	i	b	r	a t	е	(1/1)

Insert a	card.
The same	stripe

Insert a card. S-01 Another stripe ∎234

)
Insert	а	card. S-01	
🕻 G G T][XXXXXX]	

2-6-1 Tisk výsledků normálního měření

Pro tisk výsledků měření je k dispozici normální tisk, tisk v režimu přehledu a tisk v režimu kontroly kvality.

Režim přehledu obsahuje následující dodatečné položky oproti tisku z normálního režimu.

Tyto položky se vytisknou, když je režim přehledu ZAPNUTÝ.

- Hodnota měření, u níž se neuplatňují konverze teploty, konverze jednotky nebo korekce korelace.
- Informace o konverzi teploty (teplota a faktor konverze teploty).
- Informace o konverzi jednotky (jednotka a faktor konverze jednotky).

• Informace o korekci korelace (koeficient korekce korelace).

Režim kontroly kvality obsahuje následující položku namísto výsledků měření při tisku z normálního režimu.

 Hodnota měření, u níž se neuplatňují konverze teploty, konverze jednotky nebo korekce korelace.



- Když se v Podnabídce provede "Printing of measurement results", výsledky se vytisknou podle nastavení parametrů měření. To znamená, že pokud se po měření změní parametry (teplota nebo koeficient korekce korelace), vytisknou se data po měření.
- 1 Verze.
- 2 Datum a čas měření: Datum a čas, kdy je stisknuta klávesa [START].
- 3 Číslo měření: Číslo se počítá od 0001 (při zapnutém napájení.)
- 4 ID: Vytiskne se, pouze když je nastaveno ID.
- 5 Název proužku s více reagenciemi.
- 6 Číslo šarže proužku s více reagenciemi.
- 7 Výsledky měření proužku s více reagenciemi.
- 8 Číslo šarže proužku s jednou reagencií. Používá se zleva pro kanály S1, S2 a S3.
- 9 Výsledky měření proužku s jednou reagencií.
- **10** Typ vzorku: Vytiskne se, pouze když je nastaven.

5-7 se vytisknou pouze tehdy, když se měří proužek s více reagenciemi.

8-9 se vytisknou pouze tehdy, když se měří proužek s jednou reagencií.

<Podrobnosti>

Teplota se vytiskne, když je v položce enzymů nastavena jiná teplota než 37 °C. (např.: GGT)

"Over Max. Value" se vytiskne, když je výsledek měření vyšší než horní hranice rozsahu měření. (např.: UA)

"Under Min. Value" se vytiskne, když je výsledek měření nižší než dolní hranice rozsahu měření. (např.: LDH)

Značka ▲ se vytiskne, když je výsledek měření vyšší než horní hranice standardního rozsahu. (např.: T-Pro)

Značka ▼ se vytiskne, když je výsledek měření nižší než dolní hranice standardního rozsahu. (např.: Ca)

Když se vyskytnou chyby prozón, vytisknou se typy chyb. (např.: Amy) Když je použita jiná jednotka než konvenční jednotka nebo je zadán koeficient korekce korelace, "." se vytiskne vpravo od prvního čísla výsledku měření. (např.: Alb)



- 1 Hodnota měření, u níž se neuplatňují konverze teploty, konverze jednotky nebo korekce korelace.
- 2 Teplota. Vytištěno jako pro jiné položky než položky enzymů.
- 3 Faktor konverze teploty. Faktor konverze, když je standardní teplota 37 °C.
- 4 Jednotka "mg" je konvenční jednotka, "SI" je jednotka SI a "User" jsou jednotky nastavené uživateli.
- 5 Faktor konverze jednotky. Faktor konverze, když je konvenční jednotka standardní.
- Koeficient korekce korelace.
 Koeficient se nastavuje v "Entering parameters" v Podnabídce.
- Obecně se pro jednotku používá mg (konvenční jednotka). Chcete-li jednotku změnit, obraťte se na svého distributora.



POZNÁMKY

Kapitola 3

PODNABÍDKA

Pomocí PODNABÍDKY lze provádět jiné pomocné činnosti než normální měření a kalibraci.

Tato kapitola popisuje funkce PODNABÍDKY a provozní postup.

3-1 Přehled PODNABÍDKY

3-1-1 Skladba PODNABÍDKY

3-2 Nabídka Výsledky měření

- 3-2-1 Tisk výsledků měření
- 3-2-2 Přenos výsledků měření
- 3-2-3 Smazání výsledků měření

3-3 Nabídka Parametry

- 3-3-1 Tisk parametrů
- 3-3-2 Zadávání parametrů
- 3-3-3 Inicializace parametrů
- 3-3-4 Zadání typu vzorku
- 3-3-5 Zkopírování nastavení standardního rozsahu
- 3-4 Údržba
- 3-5 Nabídka Režim
- 3-6 Nastavení vestavěných hodin



3-1 Přehled PODNABÍDKY

3-1-1 Skladba PODNABÍDKY

HLAVNÍ NABÍDKA

Po zapnutí napájení a dokončení zahřívání se zobrazí HLAVNÍ NABÍDKA. V HLAVNÍ NABÍDCE je k dispozici normální měření, kalibrace a PODNABÍDKA.

Když na kterékoli obrazovce PODNABÍDKY stisknete klávesu [START], obnoví se HLAVNÍ NABÍDKA.

PODNABÍDKA

PODNABÍDKA se skládá ze 2 stránek. Stiskněte klávesu [MENU] nebo klávesu [pomlčka (-)] pro přepínání stránek PODNABÍDKY střídavě mezi PODNABÍDKOU 1/2 a PODNABÍDKOU 2/2. V PODNABÍDCE lze nastavit několik funkcí, které jsou uspořádány ve vrstvách. Tato kapitola částečně popisuje PODNABÍDKU.



NABÍDKA VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Položka	Popis	Referenční termín
1. Print	Vytiskne výsledky měření uložené v paměti. K dispozici je	3-2-1
nsk vysledku mereni	vyniedavani podle data a ID.	
2. Send	Přenese výsledky měření uložené v paměti na externí	3-2-2
Přenos výsledků měření	zařízení. K dispozici je vyhledávání podle data a ID.	
3. Delete	Smaže všechny výsledky měření uložené v paměti.	3-2-3
Smazání výsledků		
měření		

NABÍDKA PARAMETRY

Položka	Popis		Referenční termín
1. Print Tisk parametrů	Vytiskne aktu	uální nastavení jednotlivých položek.	3-3-1
2. Input Zadání parametrů	Teplota	Výstup převedených výsledků měření na výsledky naměřené při 25 °C, 30 °C nebo 37 °C	3-3-2
	Koeficient faktoru korelace	Zadejte koeficient faktoru korelace a, b do regresní rovnice: Y = aX + b. *Po nastavení faktorů korekce korelace proveďte ověřovací měření, abyste si potvrdili, že jsou nastaveny správně.	
	Rozsah normálních hodnot	Zadejte hodnotu horní hranice a dolní hranice rozsahu.	
	Podmínky kalibrace	Nastavuje typ kalibrace (Cal. nebo CARD) a počet opakování kalibrace. "Cal." již není k dispozici.	
3. Initialize Inicializace parametrů	Inicializuje p	odrobnosti nastavení pro jednotlivé položky.	3-3-3

ÚDRŽBA

Položka	Popis	Referenční termín
	Provádí denní údržbu.	3-4

NABÍDKA REŽIM

Položka	Popis	Referenční termín
Survey	Nastavte režim tisku. ON: Režim přehledu QC: Režim kontroly kvality OFF: Normální	3-5

NASTAVENÍ VESTAVĚNÝCH HODIN

Položka	Popis	Referenční termín
Nastaví datum a čas.		3-6

3-2 Nabídka Výsledky měření

3-2-1 Tisk výsledků měření

Tisk výsledků měření uložených v p K dispozici jsou následující tři možr 1. LATEST : Nejnovější výsledek n 2. ALL : Všechny výsledky mě paměti. 3. SEARCH : Výsledky měření vyhl ID.	aměti (max. 100 měření). nosti tisku. něření (jedno měření). ěření (max. 100 měření) uložené v edané podle rozsahu data a/nebo
1. Zobrazte obrazovku nastavení.	
 Stisknete klavesu [2] v HLAVNI NABÍDCE. Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2. 	1. Measure 2. Submenu 3. Calibrate (1/1)
	1. Results2. PARAM3. Maintenance(1/2)
 Stiskněte klávesu [1]. Zobrazí se NABÍDKA VÝSLEDKY MĚŘENÍ. 	1. Print2. Send3. Delete(1/1)
2. Vyberte výsledky měření pro ti	sk.
 Stiskněte klávesu [1]. Zobrazí se obrazovka Výběr výsledků měření. 	1. Latest2. ALL3. Search(1/1)
Pomocí číselných kláves vyberte výsle 1. LATEST : nejnovější výsledek me 2. ALL : všechny výsledky měře 3. SEARCH : vyhledávání výsledků i	edky měření, které chcete vytisknout. ěření (1 měření) ení měření podle data a ID
 Když je vybráno LATEST nebo ALL. Okamžitě se spustí tisk. Po dokončení tisku se obnoví obrazov 	vka Výběr výsledků měření.
 Když je vybráno SEARCH. Displej přejde na "krok 3". 	
	No data matched OK(ENTER)
	 Tisk výsledků měření uložených v p K dispozici jsou následující tři možr 1. LATEST : Nejnovější výsledek r 2. ALL : Všechny výsledky mě paměti. 3. SEARCH : Výsledky měření vyhl ID. 1. Zobrazte obrazovku nastavení Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE. Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2. Stiskněte klávesu [1]. Zobrazí se NABÍDKA VÝSLEDKY MĚŘENÍ. 2. Vyberte výsledky měření pro ti Stiskněte klávesu [1]. Zobrazí se obrazovka Výběr výsledků měření. Pomocí číselných kláves vyberte výsl 1. LATEST : nejnovější výsledek m 2. ALL : všechny výsledky měř 3. SEARCH : vyhledávání výsledků Když je vybráno LATEST nebo ALL. Okamžitě se spustí tisk. Po dokončení tisku se obnoví obrazov Když je vybráno SEARCH. Displej přejde na "krok 3".

- Pokud není nutné zadat rozsah dat měření (data zahájení a ukončení měření), stiskněte dvakrát klávesu [ENTER] pro přechod na další obrazovku nastavení.
- Dbejte na to, abyste zadali správná data, a předešli tak nesrovnalostem.
- Dvoumístné číslo v části "rok" data označuje poslední 2 číslice roku a interpretuje se následovně: 00–89 -> 2000–2089 90–99 -> 1990–1999
- Viz strana 3-9 pro informace o zástupných znacích.

Pokud vybraný výsledek měření není v datech nalezen, zobrazí se "No data matched", jak je znázorněno vpravo. Stisknutím klávesy [ENTER] se vrátíte na obrazovku Výběr výsledků měření.

3. Zadejte podmínku vyhledávání.

- Posunutím kurzoru pomocí klávesy [pomlčka (-)] zadejte data zahájení a ukončení měření.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka pro zadání ID. Když nebudete vyhledávat podle ID, stiskněte klávesu [ENTER].
- Zadejte vzor vyhledávání ID pro vzorky, které chcete vytisknout, pomocí čísel, abecedy a symbolů o délce až 13 znaků.
 Při zadávání lze použít zástupné znaky.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Vybrané výsledky měření se vytisknou.
- Po dokončení tisku se obnoví obrazovka Výběr výsledků měření.

Date	< <u>9</u> 9 - 0 1 - 0 1 > Y M D
to	< 0 0 - 1 2 - 3 1 >

ID <<u>*</u> >

Printing	(4/15)
	Stop(STOP)

```
1.Latest 2.ALL
3.Search (1/1)
```

No data matched OK(ENTER)

4. Ukončete tisk.

 Stiskněte třikrát klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY.

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

3-2-2 Přenos výsledků měření

Přenos výsledků měření (max. 100 měření) uložených v paměti. Pokud během činnosti K dispozici jsou následující tři typy přenosu. stisknete klávesu [STOP], obnoví se předchozí 1. LATEST : Nejnovější výsledek měření (jedno měření). obrazovka. 2. ALL : Všechny výsledky měření (max. 100 měření) uložené v V případě opakovaného paměti. přenosu se výsledky měření 3. SEARCH : Výsledky měření vyhledané podle rozsahu data a/nebo vytisknou počínaje nejnovějším výsledkem. ID. 1. Zobrazte obrazovku nastavení. Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE. 1. Measure 2. Submenu Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2. 3. Calibrate (1/1)1. Results 2. PARAM 3. Maintenance (1/2) Stiskněte klávesu [1]. Zobrazí se NABÍDKA VÝSLEDKY 1. Print 2.Send MĚŘENÍ. 3. Delete (1/1)2. Vyberte výsledky měření, které chcete přenést. Stiskněte klávesu [2]. Zobrazí se obrazovka Vybrat 1.Latest 2.ALL výsledky. 3. Search (1/1)Pomocí číselných kláves vyberte výsledky měření, které chcete přenést. 1. LATEST : nejnovější výsledek měření (1 měření) 2. ALL : všechny výsledky měření 3. SEARCH : vyhledávání výsledků měření podle data a ID • Když je vybráno LATEST nebo ALL. Okamžitě se spustí opakovaný přenos. Po dokončení opakovaného přenosu se obnoví obrazovka Výběr výsledků měření. Když je vybráno SEARCH. Displej přejde na "krok 3". Pokud vybraný výsledek No data matched měření není v datech nalezen, zobrazí se "No data matched", OK (ENTER) iak je znázorněno vpravo Stisknutím klávesy [ENTER] se vrátíte na obrazovku Výběr výsledků měření.

- Pokud není nutné zadat rozsah dat měření (data zahájení a ukončení měření), stiskněte dvakrát klávesu [ENTER] pro přechod na další obrazovku nastavení.
- Dbejte na to, abyste zadali správná data, a předešli tak nesrovnalostem.
- Dvoumístné číslo v části "rok" data označuje poslední 2 číslice roku a interpretuje se následovně: 00–89 -> 2000–2089 90–99 -> 1990–1999
- Viz strana 3-9 pro informace o zástupných znacích.

Pokud vybraný výsledek měření není v datech nalezen, zobrazí se "No data matched", jak je znázorněno vpravo. Stisknutím klávesy [ENTER] se vrátíte na obrazovku Výběr výsledků měření.

- 3. Zadejte podmínku vyhledávání.
 - Posunutím kurzoru pomocí klávesy [pomlčka (-)] zadejte data zahájení a ukončení měření.
 - Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka pro zadání ID. Když nebudete vyhledávat podle ID, stiskněte klávesu [ENTER].
 - Zadejte vzor vyhledávání ID pro vzorky, které chcete vytisknout, pomocí čísel, abecedy a symbolů o délce až 13 znaků.
 Při zadávání lze použít zástupné znaky.
 - Stiskněte klávesu [ENTER].
 Vybrané výsledky měření se přenesou.
 - Po dokončení přenosu se obnoví obrazovka Výběr výsledků měření.

Date	< <u>9</u> 9 - 0 1 - 0 1 > Y M D
to	< 0 0 - 1 2 - 3 1 >

ID <<u>*</u> >

Sending_	(4/15)
	Stop(STOP)

1.Latest 2.ALL 3.Search (1/1)

No data matched OK(ENTER)

4. Ukončete přenos.

 Stiskněte třikrát klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY.

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

(1/1)

(1/1)

3-2-3 Smazání výsledků měření

Smazání všech výsledků měření uložených v paměti.

1. Zobrazte obrazovku nastavení.

- Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
- Stiskněte klávesu [1].
 Zobrazí se NABÍDKA VÝSLEDKY MĚŘENÍ.

2. Smažte výsledky měření.

- Stiskněte klávesu [3]. Zobrazí se obrazovka Zadání hesla. Zadejte heslo "99". Na obrazovce se zobrazí **.
- Zobrazí se obrazovka Potvrzení smazání.
- Stiskněte [START] nebo [STOP]. Pokud stisknete klávesu [START], výsledky měření se smažou a obnoví se NABÍDKA VÝSLEDKY MĚŘENÍ. Pokud stisknete klávesu [STOP], mazání se zruší a obnoví se

NABÍDKA VÝSLEDKY MĚŘENÍ.

3. Ukončete mazání.

 Stiskněte třikrát klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY.

2.Send

1. Measure 2. Submenu

Results 2. PARAM
 Maintenance (1/2)

3.Calibrate

1. Print

3. Delete



Zástupné znaky

Zástupné znaky lze použít pro vyhledávání ID. Zástupné znaky mají dva typy znaků, "?" a "*", označující jeden nebo libovolný počet znaků.

• "?" označuje jeden znak.

• "*" označuje libovolný počet (včetně nuly) znaků.

Pokud například zadáte "????", načtou se ID se 4 znaky. Pokud zadáte "A*", načtou se ID začínající na "A". V následující tabulce jsou uvedeny podrobnosti.

	Vzor vyhledávání	Význam
Příklad 1	? ? ? ? M	ID o 5 znacích končící na "M"
Příklad 2	AB?YZ	ID o 5 znacích začínající na "AB" a končící na "YZ"
Příklad 3	AB*YZ	ID začínající na "AB" a končící na "YZ"
Příklad 4	* P Q R *	ID obsahující "PQR"
Příklad 5	N ? ? ? *	ID o 4 nebo více znacích začínající na "N"

Tato funkce rozlišuje velká/malá písmena.

Znaky "?" nebo "*" samy o sobě nelze vyhledávat. (Například při vyhledávání ID

začínajících znakem [pomlčka (-)] zadáním "?*", pokus se nezdaří.)

Vzor vyhledávání s více než čtyřmi hvězdičkami (*) nelze zadat.

3-3-1 Tisk parametrů

Tisk aktuálních nastavení parametrů podle jednotlivých položek měření pro kontrolu.

1. Zobrazte obrazovku nastavení.

- Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
- 1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

Kapitola 3 PODNABÍDKA

(1.Results 2.PARAM 3.Maintenance (1/2)

2. Input

(1/2)

1. Print

3. Initialize

 Stiskněte klávesu [2].
 Zobrazí se NABÍDKA PARAMETRY 1/2.

2. Vytiskněte nastavení parametrů.

- Stiskněte klávesu [1].
 Zobrazí se obrazovka Výběr položek měření.
- Vyberte položky měření k tisku stisknutím klávesy [pomlčka (-)].
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Spustí se tisk. Po dokončení tisku se obnoví obrazovka Výběr položek měření.

```
[S-01:GGT ]
(1/36)
```

[6] ->další položka
[8] ->první položka
[5] ->první položka proužku s více reagenciemi

Kromě klávesy [pomlčka (-)] lze

při výběru položek použít klávesy [0], [2], [4], [5], [6] a [8]. [0] ->původně zobrazená položka

[2] ->poslední položka

[4] ->předchozí položka

- Pokud zvolíte "ALL SINGLE" nebo "ALL MULTI", vytisknou se nastavení parametrů všech položek pro proužky s jednou reagencií nebo proužky s více reagenciemi.
- Pro zastavení tisku stiskněte klávesu [STOP]. Tisk se zastaví a obnoví se obrazovka Výběr položek měření.

3. Ukončete tisk.

 Stiskněte klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY.

1. Measure2. Submenu3. Calibrate(1/1)

3-10 • SP-4430

Parametry lze vytisknout příkazem "Tisk parametrů". Formáty proužků s jednou reagencií a proužků s více reagenciemi se mírně liší.

(1) Tisk jednotlivých parametrů



1 • Verze.

- 2 Datum a čas tisku: Datum a čas, kdy byl proveden "tisk parametrů".
- 3 Zleva název položky, symbol položky, číslo šarže a datum exspirace.
- 4 Typ kalibrace. CARD znamená kalibraci pomocí magnetické karty a Cal. znamená kalibraci pomocí sady kalibrátorů. Z důvodu ukončení výroby sady kalibrátorů již "Cal." není k dispozici.
- **5** Faktor kalibrace
- 6 Zleva režim kalibrace (L&H, L, H), počet opakování kalibrace, číslo šarže a datum kalibrace.
- Koeficient korekce rozdílu systému (vypočítává se koeficient, který se použije při měření).
- 8 Teplota. Vytištěno jako pro jiné položky než položky enzymů.
- 9 Koeficient korekce korelace.
 Koeficient se nastavuje v "Entering parameters" v PODNABÍDCE.
- **10** Rozsah měření. Dolní hranice a horní hranice.
- 11 Standardní rozsah. Dolní hranice a horní hranice.
- 12 Typy vzorků. Dolní hranice a horní hranice standardního rozsahu pro jednotlivé nastavené typy vzorků. Tisk je k dispozici pouze v případě, že je nastaven typ vzorku.
- ► Značka ▲ se nevytiskne, když je horní hranice standardního rozsahu stejná nebo vyšší než horní hranice rozsahu měření. Značka ▼ se nevytiskne, když je dolní hranice standardního rozsahu stejná nebo nižší než dolní hranice rozsahu měření.


- 1 Zleva název proužku s více reagenciemi, symbol položky, číslo šarže a datum exspirace.
- 2 Typ kalibrace
 - CARD znamená kalibraci pomocí magnetické karty a Cal. znamená kalibraci pomocí sady kalibrátorů. Z důvodu ukončení výroby sady kalibrátorů již "Cal." není k dispozici.
- 3 Faktor kalibrace.
- Koeficient korekce rozdílu systému (vypočítává se koeficient, který se použije při měření).

3-3-2 Zadávání parametrů

- Pokud během zadávání stisknete klávesu [STOP], zadávání se zruší a kurzor se vrátí na předchozí "[]" nebo "< >".
- Pokud předchozí nastavení není nutné měnit, stiskněte klávesu [ENTER] pro přechod na další "[]" nebo "< >".

► Značka ▲ se nevytiskne, když je horní hranice standardního rozsahu stejná nebo vyšší než horní hranice rozsahu měření. Značka ▼ se nevytiskne, když je dolní hranice standardního rozsahu stejná nebo nižší než dolní hranice rozsahu měření. Nastavte parametry (podmínky měření) pro teplotu, koeficient korekce korelace, rozsah normálních hodnot a podmínky kalibrace. Pokud jde o proužky s více typy reagencií, je možné nastavit pouze "kalibrační podmínky". Ostatní parametry odpovídají parametrům přednastaveným pro proužky s jednou reagencií.

Teplota

Toto zařízení provádí konzistentní měření za podmínky teploty měření 37 °C. Dokáže také převádět výsledky měření na výsledky naměřené při 30 °C nebo 25 °C a provádět výstup převedených výsledků. Převádět však lze pouze hodnoty enzymů.

Koeficient korekce korelace

Tato funkce umožňuje, aby se vaše výsledky získané pomocí tohoto zařízení shodovaly s výsledky dle jiné metody měření (referenční metody). Použijte regresní rovnici Y = aX + b (X: výsledek měření přístrojem SP-4430, Y: výsledek získaný pomocí referenční metody.) Zadejte hodnoty koeficientů pro a a b. Chcete-li získat koeficienty korekce korelace pro a a b, obraťte se na svého distributora.

Standardní rozsah

Když jsou výsledky měření vytištěny, je k datům mimo standardní rozsah přidáno "▲" nebo "▼".

Když je nastaven typ vzorku, použije se jeho odpovídající standardní rozsah.

1. Zobrazte obrazovku nastavení.

 Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.

(1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

```
.
1.Results 2.PARAM
3.Maintenance (1/2)
```

- Stiskněte klávesu [2]. Zobrazí se NABÍDKA PARAMETRY 1/2.
- Stiskněte klávesu [2] a zobrazí se obrazovka Zadání hesla. Zadejte heslo "99".
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka Výběr položek měření.

1. Print2. Input3. Initialize(1/2)

Password <_ > Cancel(STOP)



- Kromě klávesy [pomlčka (-)] lze při výběru položek použít klávesy [0], [2], [4], [5], [6] a [8].
 - [0] ->původně zobrazená
 položka
 - [2] ->poslední položka
 - [4] ->předchozí položka
 - [6] ->další položka
 - [8] ->první položka
 - [5] ->první položka proužku s
 - více reagenciemi

Pro zadání znaménka mínus a desetinných míst použijte klávesu [-/.]. Pokud stisknete klávesu [-/.] jako první, zadá se znaménko mínus. Chcete-li zadat desetinnou čárku, stiskněte po zadání jakéhokoli čísla klávesu [-/.]. např.) Chcete-li zadat "-12" Stiskněte [-/.] [1] [2]

např.) Chcete-li zadat "3.4", stiskněte [3] [-/.] [4]

např.) Chcete-li zadat ".5", stiskněte [0] [-/.] [5]. Pokud stisknete [-/.] [5], výsledek bude "-5".

- Stisknete-li špatnou klávesu, stiskněte současně klávesu MENU a klávesu [-/.], abyste smazali poslední zadaný znak.
- Pokud stisknete klávesu [START], obnoví se původně zobrazená hodnota.

2. Vyberte položky měření.

- Vyberte položky měření pro parametry stisknutím klávesy [pomlčka (-)].
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka Nastavení teploty.

3. Nastavte teplotu.

- Vyberte teplotu z hodnot 37 °C, 30 °C a 25 °C stisknutím klávesy [pomlčka (-)]. Upozorňujeme, že jiné položky než "enzym" mají pouze jednu volbu 37 °C.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka Nastavení faktoru koeficientu.

4. Nastavte faktor koeficientu.

- Zadejte faktor koeficientu "a" pomocí číselných kláves. Lze zadat jakékoli číslo od 0 do 10 000.
- Stiskněte klávesu [ENTER]. Kurzor se přesune na zadávací pozici pro "b".
- Zadejte faktor koeficientu "b" a stiskněte klávesu [ENTER]. Lze zadat jakékoli číslo od -10 000 do 10 000.
 Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka Nastavení podmínek kalibrace.
- Po nastavení faktorů korekce korelace proveďte ověřovací měření, abyste si potvrdili, že jsou nastaveny správně.

[S-0	1 : G G T]	
(1/	30)		

Temperature [<u>3</u>7] S-01

Temperature [<u>3</u>0] S-01

(``
Corr.	a<_	1.000>	
S – 0 1	b <	0.000>	

)
Corr.	a <	1.045>	
S – 0 1	b <	0.000>	

► Značka ▲ se nevytiskne, když je horní hranice standardního rozsahu stejná nebo vyšší než horní hranice rozsahu měření. Značka ▼ se nevytiskne, když je dolní hranice standardního rozsahu stejná nebo nižší než dolní hranice rozsahu měření.

Na obrazovce pro zadání standardního rozsahu se zobrazí typ vzorku.

Pokud je typ vzorku nastaven pouze na nanejvýš dva, zadání standardního rozsahu pro typy vzorků 3 až 5 bude vynecháno.

5. Nastavte podmínky kalibrace.

- Z důvodu ukončení výroby sady kalibrátorů již tato nabídka není k dispozici.
- Zobrazí se obrazovka nastavení.

6. Nastavte standardní rozsah.

■Když není nastaven typ vzorku

- Pomocí číselných kláves zadejte dolní hranici standardního rozsahu.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Kurzor se přesune na zadávací pozici pro hodnotu horní hranice.
- Pomocí číselných kláves zadejte hodnotu horní hranice.
 Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka Kontrola zadání.

■Když je nastaven typ vzorku

- Zadejte hodnotu dolní hranice standardního rozsahu pro typ vzorku 1.
- Stiskněte klávesu [ENTER] pro přesun kurzoru na místo pro hodnotu horní hranice.
- Zadejte hodnotu horní hranice pomocí číselných kláves a stiskněte klávesu [ENTER].
- Obdobně nastavte standardní rozsah pro typy vzorků 2 až 5. Zobrazí se obrazovka Kontrola zadání.

(
Normal	$L < _$	10>	
S – 0 1	Η <	1500>	

0 >	
) 0 >	
	10> 00>

		Ì
Save?		
Yes(START)	N o (STOP)	

【Man]	L<_	10>
S – 0 1		Η <	1500>
)

				\
【Man]	L <	10>	
S – 0 1		H < _	1500>	
S – 0 1	4	H < _	1500>	

Save?	
Yes(START)	No(STOP)

7. Uložte všechna nastavení parametrů.

- Stiskněte [START] nebo [STOP].
 Pokud stisknete klávesu [START], nastavení parametrů se uloží a obnoví se obrazovka Výběr položek měření.
- Pokud stisknete klávesu [STOP], nastavení se zruší a obnoví se obrazovka Výběr položek měření z postupu 1.

8. Ukončete nastavení.

 Pokud je nastavení dokončeno, stiskněte třikrát klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY.

Writing	/	

$^{\prime}$			
	[S-01:GGT]	
	(1/34)		
< l			

1.	Mea	sure	e 2.	Submenu
3.	Cal	ibra	ate	(1/1)

(1/1)

(1/2)

(1/2)

>

2. Input

Cancel(STOP)

1. Measure 2. Submenu

1. Results 2. PARAM 3. Maintenance (1

3.Calibrate

1. Print

3. Initialize

Password <_

3-3-3 Inicializace parametrů

Inicializujte nastavení parametrů na hodnoty továrního nastavení.

1. Zobrazte obrazovku nastavení.

- Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
- Stiskněte klávesu [2].
 Zobrazí se NABÍDKA PARAMETRY 1/2.
- Stiskněte klávesu [3].
 Zobrazí se obrazovka Zadání hesla. Zadejte heslo "99".
 Zobrazí se ** .
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Obnoví se obrazovka Výběr položek měření.

2. Inicializujte parametry.

- Stiskněte klávesu [pomlčka (-)] pro výběr položky měření, kterou chcete inicializovat.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka Potvrzení inicializace.
- Stiskněte klávesu [START] nebo klávesu [STOP].
 Pokud stisknete klávesu [START], parametry se inicializují a obnoví se obrazovka Výběr položek měření.
 Pokud stisknete klávesu [STOP], inicializace se zruší a obnoví se obrazovka Výběr položek měření.

[<u>S</u> -01:GGT (1/36)]
Initialize? Yes(START)	No(STOP)
[<u>S</u> -01:GGT (1/36)]

- Kromě klávesy [pomlčka (-)] lze při výběru položek použít klávesy [0], [2], [4], [5], [6] a [8].
 - [0] ->původně zobrazená položka
 - [2] ->poslední položka
 - [4] ->předchozí položka[6] ->další položka
 - [6] ->dalsi polozka[8] ->první položka
 - [5] ->první položka proužku s více reagenciemi
- Pokud zvolíte "ALL SINGLE" nebo "ALL MULTI", vytisknou se nastavení parametrů všech položek pro proužky s jednou reagencií nebo proužky s více reagenciemi.

I.

3. Ukončete inicializaci.

- Pokud je inicializace dokončena, stiskněte třikrát klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY.
- 1. Measure 2. Submenu 3. Calibrate (1/1)

Hodnoty továrního nastavení

Následující podmínky měření jsou přednastaveny při expedici z výroby. Při nastavování parametrů se řiďte tabulkou.

►Aktuální nastavení parametrů lze vytisknout (viz část 3-3-1 "Tisk parametrů").

- - - - -

Nastavení položky a rozsahu		Hodnota továrního nastavení	
Teplota	25 °C, 30 °C,	25 °C, 30 °C, 37 °C	
Koeficient	a : 0–10 000		a : 1.0
korelace	b : -10 000–1	b : -10 000–10 000	
Standardní	L : 0–10 000	L : 0–10 000	
rozsah	H:-10 000–1	H : -10 000–10 000	
Kalibrace	typ	Typ kalibrace Cal. nebo CARD	CARD
	Počet opakování	Počet opakování 2 až 6 (krát)	

(1/1)

3-3-4 Zadání typu vzorku

Zadejte typy vzorků, které chcete změřit. Zadané typy se vytisknou s výsledky měření. Lze nastavit maximálně 5 různých typů.

- 1. Zobrazte obrazovku.
 - Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
 - Stiskněte klávesu [2].
 Zobrazí se NABÍDKA PARAMETRY 1/2.
 - Stiskněte klávesu [MENU] nebo klávesu [-].
 - Stiskněte klávesu [4].
 Zobrazí se obrazovka pro zadání názvu vzorku typu 1.

2. Zadejte typ vzorku.

- Pomocí čísel, písmen a symbolů lze zadat maximálně 5 písmen.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka pro zadání názvu vzorku typu 2.
- Obdobně zadejte typy vzorků 2 až
 5.
 Pokud není nastaven žádný typ

vzorku, stiskněte klávesu [ENTER] a pole ponechte prázdné.

3.Mainte	nance (1/2)
1. Print	2. Input
3.Initia	lize (1/2)
4 Type	5 Conv
4. Type	0.000y (0/0)

1. Results 2. PARAM

1. Measure 2. Submenu

3.Calibrate

REF	value	1	name	
			<_	>

REF	value	1	name		
			<ma<u>n</ma<u>	>	

REF	value	2	name	
			<_	>

Při výběru položek lze použít číselné klávesy a klávesy [-/.]. Například, chcete-li zadat "man" [6][6][2][2][2][2][6][6][6][6][6][6][6]

Klávesu [0] lze použít k zadání následujících 12 symbolů, kterými jsou *?#.,:;'-+/%

Chcete-li název smazat, stiskněte klávesu [-], aby zmizel. Stiskněte klávesu [ENTER].

3. Nastavení typu vzorku pro použití v základním nastavení.

- Nakonec nastavte typ vzorku pro použití v základním nastavení.
 Zadaný typ vzorku se použije jako typ vzorku, pokud není v době měření nastaven jiný typ.
- Stiskněte klávesu [-] pro výběr typu vzorku, který se má použít jako základní nastavení, a stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka Kontrola zadání.

4. Uložení obsahu nastavení.

 Stiskněte klávesu [START] nebo klávesu [STOP]. Stisknutím klávesy [START] uložíte podrobnosti o nastavení a obrazovka se vrátí na NABÍDKU PARAMETRY 1/2. Pokud stisknete klávesu [STOP], obnoví se NABÍDKA PARAMETRY 1/2 bez uložení obsahu nastavení.

5. Ukončete nastavení.

 Stiskněte dvakrát klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY. REF value base type [Man]

Save? Yes(START) No(STOP)

Writing.

1.Print 2.Input 3.Initialize (1/2)

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

(1/1)

(1/2)

(2/2)

]

3-3-5 Zkopírování nastavení standardního rozsahu

Nastavení standardního rozsahu pro určitý typ vzorku lze zkopírovat u všech položek do jedné pro jiný typ vzorku.

Kopírování je k dispozici pouze v případě, že jsou zadány dva nebo více typů vzorků.

- 1. Zobrazte obrazovku.
 - Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.

 Stiskněte klávesu [2].
 Zobrazí se NABÍDKA PARAMETRY 1/2.

- Stiskněte klávesu [MENU] nebo klávesu [-].
- Stiskněte klávesu [5].
 Obrazovka kopírování nastavení standardního rozsahu. Kurzor je v typu vzorku na původní obrazovce.

2. Výběr standardního rozsahu na původní obrazovce.

- Stisknutím klávesy [-] vyberte typ vzorku, pro který je na původní obrazovce nastaven standardní rozsah.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Kurzor se přesune na typ vzorku na duplicitní obrazovce.

PRES SPC>>Next SPC [Man] [<u>M</u>an]

PRES SPC>>Next SPC

]

1. Measure 2. Submenu

Results 2. PARAM
 Maintenance (1/2)

2. Input

5. Copy

[Man

3.Calibrate

1. Print

4. Туре

[<u>M</u>an

3. Initialize

3. Výběr standardního rozsahu na duplicitní obrazovce.

- Stiskněte klávesu [-] pro výběr typu vzorku na duplicitní obrazovce, pro kterou je vyžadováno nastavení standardního rozsahu.
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka Kontrola zadání.

4. Uložení obsahu nastavení.

- Stiskněte klávesu [START] nebo klávesu [STOP]. Stisknutím klávesy [START] zkopírujete a uložíte standardní rozsah. Obnoví se NABÍDKA PARAMETRY 1/2.
- Stisknutím klávesy [STOP] se obrazovka vrátí na NABÍDKU PARAMETRY 1/2, aniž by se duplikoval standardní rozsah.

5. Ukončete nastavení.

 Stiskněte dvakrát klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY. PRES SPC>>Next SPC [Man] [<u>W</u>oman]

```
Save?
Yes(START) No(STOP)
```

Writing	/	
---------	---	--

1.Print 2.Input 3.Initialize (1/2)

1.	Meası	ure	2.	Submenu
3.	Calik	orat	е	(1/1)

Pro zachování přesnosti analyzátoru je nutná řádná údržba. Chcete-li provést denní údržbu nebo periodickou údržbu, vyberte položku "Maintenance" v PODNABÍDCE.

- 1. Příprava na údržbu.
 - Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

1.Results 2.PARAM 3.Maintenance (1/2)

 Stiskněte klávesu [3].
 Kryt stolu se otevře a stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se posunou dopředu.

 Když se zobrazí zpráva, jak je znázorněno vpravo, vypněte napájení.

2. Proveďte údržbu.

 Proveďte údržbu jednotlivých součástí. (viz část Kapitola 4 "ÚDRŽBA")

3. Ukončete údržbu.

- ZAPNĚTE napájení. Zahájí se zahřívání, stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se zasunou zpět do původní polohy a kryt stolu se zavře.
- Po dokončení zahřívání se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.

Ready. Please turn off.

```
1. Measure2. Submenu3. Calibrate(1/1)
```

(1/1)

(2/2)

(1/1)

[0FF]

Po vypnutí napájení se režim přehledu / kontroly kvality automaticky zruší.

Přepněte do režimu přehledu / kontroly kvality. Když je měření prováděno v režimu přehledu / kontroly kvality, je možné vytisknout nezpracovaná data i výsledky normálního měření (podrobnosti o tiskových výstupech viz část 2-6 "Interpretace výsledků měření").

1. Zobrazte obrazovku nastavení.

- Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE. Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
- Stiskněte klávesu [MENU] nebo klávesu [-/.]. Zobrazí se PODNABÍDKA 2/2.
- Stiskněte klávesu [4]. Zobrazí se NABÍDKA REŽIM.
- Stiskněte klávesu [1]. Zobrazí se obrazovka nastavení.

Stiskněte klávesu [pomlčka (-)].

[ON]: Režim přehledu

[OFF]: Normální

2. Přepněte do režimu přehledu / kontroly kvality. [ON] Survey

1. Measure 2. Submenu

1. Results 2. PARAM 3. Maintenance (1/2)

5. Clock

3 Calibrate

4. Mode

1. Survey

Survey

- Vyberte [ON], [QC] nebo [OFF] pomocí klávesy [pomlčka (-)]. [QC]: Režim kontroly kvality Stiskněte klávesu [ENTER]. Zobrazí se zpráva "Writing..." a Writing. obnoví se NABÍDKA REŽIM. 3. Ukončete obrazovku nastavení.
 - Pokud je nastavení dokončeno, stiskněte třikrát klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY.

1. Measure 2. Submenu 3.Calibrate (1/1)

(1/1)

Nastavte datum a čas vestavěných hodin. Jakmile jsou datum a čas nastaveny, není nutné resetování. Resetování však může být nutné po dlouhé době používání.

- 1. Zobrazte obrazovku nastavení.
 - Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
 - Stiskněte klávesu [MENU] nebo klávesu [-/.].
 Zobrazí se PODNABÍDKA 2/2.
 - Stiskněte klávesu [5].
 Zobrazí se obrazovka Zadání hesla. Zadejte heslo "99".
 Na obrazovce se zobrazí **.
 - Stiskněte klávesu [ENTER].
 Zobrazí se obrazovka Nastavení hodin.

2. Nastavte datum a čas.

- Zadejte aktuální datum posunutím kurzoru pomocí klávesy [pomlčka (-)].
- Stiskněte klávesu [ENTER]. Kurzor se přesune na pozici pro zadání času.
- Zadejte aktuální čas posunutím kurzoru pomocí klávesy [pomlčka (-)].
- Stiskněte klávesu [ENTER].
 Nastavené datum a čas se uloží a obnoví se PODNABÍDKA 2/2.

3. Ukončete nastavení.

 Stiskněte klávesu [STOP] pro návrat do HLAVNÍ NABÍDKY. 1.Results 2.PARAM 3.Maintenance (1/2)

1. Measure 2. Submenu

3.Calibrate

4. Mode 5. Clock (2/2)

Password <_ > Cancel(STOP)

Date	< <u>0</u> 0 - 0 6 - 0 1 > Y M D
Time	<12:34:00>

·	
Date	< 0 0 - 0 6 - 1 <u>2</u> > Y M D
Time	<12:34:00>

Date <00-06-12>YMD Time <12:34:00>

Date	< 0 0 - 0 6 - 1 2 > Y M D
Time	<12:5_:00>

4.Mode	5.Clock
	(2/2)

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

- Pokud během činnosti stisknete klávesu [STOP], nastavení se zruší a obnoví se PODNABÍDKA 2/2.
- Pokud stisknete klávesu [START], obnoví se původně zobrazená hodnota.
- Pokud během činnosti stisknete klávesu [STOP], nastavení se zruší a obnoví se nastavení data.
- Při nastavení času lze nastavit pouze hodinu a minutu. Kurzor se nepřesune na druhou pozici.

POZNÁMKY

Kapitola 4 ÚDRŽBA

Pro udržení vyhovující kvality měření je nutná řádná údržba. Tato kapitola popisuje údržbu a výměnu spotřebního materiálu.

4-1 Základní informace k údržbě

4-1-1 Četnost údržby

4-2 Denní údržba

- 4-2-1 Čištění stolu na reagencie
- 4-2-2 Čištění pouzdra na odpadní špičky a ochranného krytu

4-3 Periodická údržba

- 4-3-1 Výměna termopapíru do tiskárny
- 4-3-2 Čištění okénka optiky
- 4-3-3 Čištění trysky
- 4-3-4 Výměna trysky



4-1 Základní informace k údržbě

4-1-1 Četnost údržby

V následující tabulce jsou uvedeny součásti vyžadující údržbu a četnost údržby. Provádějte denní nebo periodickou údržbu podle tabulky.

	Součást podléhající čištění	Četnost	Strana
*	Čištění stolu na reagencie	Denně	4-3
*	Čištění pouzdra na odpadní špičky	Denně	4-6
*	Čištění ochranného krytu		4-7
	Výměna termopapíru do tiskárny	Když se na obou stranách papíru do tiskárny objeví červená čára	4-8
*	Čištění okénka optiky	Po každých 2 000 měřeních	4-10
*	Čištění trysky	Po každých 10 000 měřeních nebo jednou za rok	4-13
*	Výměna trysky	Když se vyskytne problém nebo jednou za rok	4-16



Čištění součástí označených symbolem "★" ve výše uvedené tabulce vyžaduje, aby uživatel používal <u>ochranné rukavice</u>, a předešlo se tak expozici patogenním mikrobům.

Jakékoli vyměněné díly nebo použité čisticí nástroje zlikvidujte odděleně od běžného odpadu v souladu s místními předpisy o biologicky nebezpečném odpadu.

Pro dezinfekci zařízení lehce otřete dezinfekční plochu vatovou tyčinkou nebo <u>gázou</u> navlhčenou dezinfekčním prostředkem, poté dezinfekční prostředek otřete vatovou tyčinkou nebo <u>gázou</u> navlhčenou vodou a následně otřete do sucha. Jako dezinfekční prostředek použijte 70% isopropanol. Pokud používáte jiný dezinfekční prostředek, obraťte se na svého distributora. Pokud vzorek z přístroje neodeberete, uživatel nebo jiní jednotlivci by se mohli infikovat patogenními mikroby.

4-2 Denní údržba

4-2-1 Čištění stolu na reagencie

Při četných měřeních zůstávají na stole na reagencie zbytky vzorků a reagenčních proužků. Když ulpí na novém reagenčním proužku, nemusí být získány správné výsledky měření, případně mohou reagenční proužky uvíznout uvnitř.

Stůl na reagencie denně po použití čistěte, abyste měli jistotu, že vždy získáte správné výsledky měření. Jednou týdně také očistěte černé a bílé destičky a pryžovou destičku. Pokud jsou tyto destičky zaprášené, nemusí být získány správné výsledky měření. Postupy čištění naleznete na další straně. V případě potřeby provádějte mezi měřeními občasné čištění.

Požadavky

Čisticí sada (kartáček, vatové tyčinky), destilovaná voda a <u>ochranné rukavice</u>



Používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

Použité vzorky, špičky a <u>ochranné rukavice</u> zlikvidujte odděleně od běžného odpadu v souladu s místními předpisy o biologicky nebezpečném odpadu.

1. Posuňte stůl na reagencie dopředu.

- Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
- Stiskněte klávesu [3].
 Kryt stolu se otevře a stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se posunou dopředu.

• VYPNĚTE napájení.

2. Očistěte stůl na reagencie.

 Očistěte prach na stole na reagencie čisticím kartáčkem směrem k sobě. Dbejte na to, abyste prach kartáčem odstraňovali směrem k sobě, nikoli směrem k analyzátoru. Jinak by mohlo dojít k poruše analyzátoru.

```
1.Measure 2.Submenu
3.Calibrate (1/1)
```

```
1.Results 2.PARAM
3.Maintenance (1/2)
```

```
Ready.
Please turn off.
```



- Navlhčete vatovou tyčinku <u>destilovanou vodou</u> a otřete skvrny nebo prach přichycený na stole na reagencie. Drážku vyčistěte opatrně tak, abyste neulomili výstupky na konci drážky.
- Pokud je stůl na reagencie vlhký, otřete jej suchou vatovou tyčinkou. Pokud na stole na reagencie zůstala nějaká vlákna, znovu je očistěte pomocí čisticího kartáčku. Nelijte na analyzátor vodu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vatovou tyčinkou setřete prach přichycený na kolících stolu.



Očistěte černé a bílé destičky.



- 3. Očistěte pryžovou destičku. (Jednou týdně)
 - Odstraňte šroub, kterým je připevněn kryt pro údržbu.
 - Odstraňte horní kryt jeho posunutím doleva.



 Navlhčete vatovou tyčinku <u>destilovanou vodou</u> a otřete skvrny nebo prach přichycený na pryžové destičce.

- Pokud je pryžová destička vlhká, použijte suchou vatovou tyčinku.
- Nasaďte horní kryt jeho posunutím doprava a zajistěte šroub.

4. Ukončete čištění.

- ZAPNĚTE napájení. Zahájí se zahřívání a stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se zasunou zpět do původní polohy a kryt stolu se zavře.
- Pokud jste dokončili činnost, vypněte napájení, jakmile se zobrazí HLAVNÍ NABÍDKA.

Warming up.<u></u>

/

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)



4-2-2 Čištění pouzdra na odpadní špičky a ochranného krytu

V pouzdru na odpadní špičky se uchovávají použité špičky. Jeho kapacita vystačí na 5 měření^(*). Vyhoďte použité špičky a vymyjte pouzdro na odpadní špičky. V případě potřeby očistěte ochranný kryt. (*) Po každých 5 měřeních se zobrazí zpráva oznamující, že je třeba zlikvidovat použité špičky.



Požadavky

Používejte <u>ochranné rukavice</u>, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

70% isopropylalkohol, látkové a ochranné rukavice

Použité vzorky, špičky a <u>ochranné rukavice</u> zlikvidujte odděleně od běžného odpadu v souladu s místními předpisy o biologicky nebezpečném odpadu.

K čištění přístroje se někdy používá <u>70% isopropylalkohol</u>. <u>70% isopropylalkohol</u> snadno hoří, proto s ním zacházejte opatrně a uchovávejte jej mimo dosah plamenů, elektrických jisker a zdrojů tepla. Během používání také místnost dostatečně větrejte.

1. Posuňte multi stojan vybavený odstředivkou dopředu.

- Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
- Stiskněte klávesu [3].
 Kryt stolu se otevře a stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se posunou dopředu.
- VYPNĚTE napájení.

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

```
1.Results 2.PARAM
3.Maintenance (1/2)
```

```
Ready.
Please turn off.
```

2. Vyhoďte špičky.

- Vyjměte pouzdro na odpadní špičky z multi stojanu vybaveného odstředivkou.
- Vyhoďte špičky.



- 3. Vydezinfikujte a omyjte pouzdro na odpadní špičky.
 - Vydezinfikujte pouzdro na odpadní špičky <u>70% isopropylalkoholem</u>a omyjte ho vodou z vodovodu.
 - Otřete jej do sucha hadříkem.



- 4. Znovu nasaďte pouzdro na odpadní špičky.
 - Vložte pouzdro na odpadní špičky do multi stojanu vybaveného odstředivkou.



5. Vydezinfikujte a omyjte ochranný kryt.

- Vydezinfikujte ochranný kryt <u>70%</u> isopropylalkoholema omyjte ho vodou z vodovodu.
- Otřete jej do sucha hadříkem.



6. Ukončete čištění.

- ZAPNĚTE napájení. Spustí se zahřívání. Stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se zasunou zpět do původní polohy a kryt stolu se zavře.
- Pokud jste dokončili činnost, vypněte napájení, jakmile se zobrazí HLAVNÍ NABÍDKA.

Warming up<u>.</u>

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

4-3 Periodická údržba

4-3-1 Výměna termopapíru do tiskárny

Když v tiskárně dojde papír, objeví se na obou stranách papíru do tiskárny červená čára. Je-li vidět čára, vyměňte papír za novou roli. Na jednu roli papíru lze vytisknout přibližně 500 měření.

Požadavky Nová role termopapíru do tiskárny a <u>nůžky</u>						
 Odstřihněte papír do tiskárny. Ujistěte se, že je zobrazena HLAVNÍ NABÍDKA. 	1. Measure2. Submenu3. Calibrate(1/1)					
• Otevřete kryt tiskárny.						
 Pokud papír zůstane v tiskárně, odstřihněte ho <u>nůžkami</u> a vyjměte zbývající papír. Pokud v tiskárně nezůstal žádný papír, vyjměte zkumavku a přejděte k postupu 3. 						
2. Odstraňte zbývající papír.						
 Stiskněte klávesu [FEED]. Vyjměte a odstraňte zbývající papír, když se vysouvá. 						



3. Připravte si nový papír do tiskárny.

 Chcete-li tiskárnu připravit k tisku, stiskněte klávesu [FEED].

POZNÁMKA

Dávejte pozor, abyste se nedotkli řezačky papíru a nezranili se.

zaklapl na místo.

4-3-2 Čištění okénka optiky

Pokud se na okénku optiky přichytí prach, nemusí být získán správný výsledek měření kvůli nesprávné detekci odrazu světla způsobené kolísáním vlnové délky. Očistěte okénko optiky po každých 2 000 měřeních.



POZNÁMKA

Ujistěte se, že byly odstraněny všechny použité reagenční proužky, vzorky a špičky.



 Opatrně otočte analyzátor tak, aby pravá strana (k níž jsou připevněny malé nožičky) směřovala dolů.
 Při otáčení analyzátoru NEDRŽTE kryt stolu.

POZNÁMKA

NEPOŠKOĎTE spojovací část krytu stolu. Dávejte pozor, abyste analyzátor nepřevrhli, aby nedošlo k jeho poškození.



3. Očistěte okénko optiky.

 Odstraňte pryžovou krytku na spodní straně analyzátoru.

- Skvrny a prach ulpělé na okénku optiky (průhledné skleněné destičce) otřete vatovou tyčinkou navlhčenou v <u>destilované vodě</u>.
- Otřete zbylá vlákna vatové tyčinky a vlhkost z okénka optiky novou suchou vatovou tyčinkou.
 Zkontrolujte, zda je okénko optiky čisté a bez prachu. Pro snazší kontrolu použijte baterku.





Znovu pevně nasaďte pryžové krytky na spodní stranu analyzátoru. Opatrně otočte analyzátor do původní polohy, aniž byste přitom drželi kryt stolu. POZNÁMKA NEPOŠKOĎTE spojovací část krytu stolu. Dávejte pozor, abyste analyzátor nepřevrhli, aby nedošlo k jeho poškození. 5. Ukončete čištění. • Nasaďte pouzdro na odpadní špičky do multi stojanu vybaveného odstředivkou. • ZAPNĚTE napájení. Spustí se zahřívání. Stůl na Warming up<u>.</u> reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se zasunou zpět do původní polohy a kryt stolu se

4. Vraťte analyzátor do původního stavu.

 Když dokončíte činnost, vypněte napájení, jakmile se zobrazí HLAVNÍ NABÍDKA.

zavře.

1. Measure 2. Submenu

4-3-3 Čištění trysky

Při četných měřeních mohou zbytky vzorku krve zůstat uvnitř trysky a způsobit ucpání.

Očistěte trysku po každých 10 000 měřeních nebo jednou za rok.

Požadavky Drá

Drátek na čištění trysky, <u>pinzeta,</u> <u>hedvábný papír</u> a <u>ochranné rukavice</u>



Používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

Použité vzorky, špičky a <u>ochranné rukavice</u> zlikvidujte odděleně od běžného odpadu v souladu s místními předpisy o biologicky nebezpečném odpadu.

1. Přesuňte trysku do pohotovostní polohy.

- Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE. Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
- Stiskněte klávesu [3].
 Kryt stolu se otevře a stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se posunou dopředu.
 Pohonná jednotka trysky se v analyzátoru přesune na levý konec.

```
1.Measure 2.Submenu
3.Calibrate (1/1)
```

```
1.Results 2.PARAM
3.Maintenance (1/2)
```

```
Ready.
Please turn off.
```

VYPNĚTE napájení.



Než přejdete k dalšímu postupu, ujistěte se, že napájení je VYPNUTÉ. Jinak může dojít ke zranění při kontaktu s pohonnou jednotkou analyzátoru.

2. Odstraňte kryt.

- Odstraňte šroub, kterým je připevněn kryt pro údržbu.
- Odstraňte horní kryt jeho posunutím doleva.





5. Vložte trubičku trysky.

- Vyjměte drátek na čištění trysky z trysky.
- Uchopte trubičku trysky <u>pinzetou</u> a vložte ji do spoje trubičky.



6. Znovu nasaďte kryty.

- Nasaďte boční kryt na analyzátor.
- Nasaďte horní kryt jeho posunutím doprava a zajistěte šroub.



7. Ukončete čištění.

 ZAPNĚTE napájení. Spustí se zahřívání. Stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se zasunou zpět do původní polohy a kryt stolu se zavře.



Warming up... /

 Když dokončíte činnost, vypněte napájení, jakmile se zobrazí HLAVNÍ NABÍDKA.

1. Measure 2. Submenu 3. Calibrate (1/1)

POZNÁMKA

Před zapnutím napájení se ujistěte, že kryt pro údržbu je nainstalován.

4-3-4 Výměna trysky

Při četných měřeních se O-kroužek připevněný k trysce znehodnocuje.

Používejte ochranné rukavice, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.



Požadavky Tryska, nástroj pro výměnu trysky a <u>ochranné rukavice</u>

Použité vzorky, špičky a <u>ochranné rukavice</u> zlikvidujte odděleně od běžného odpadu v souladu s místními předpisy o biologicky nebezpečném odpadu.

1. Přesuňte trysku do pohotovostní polohy.

- Stiskněte klávesu [2] v HLAVNÍ NABÍDCE.
 Zobrazí se PODNABÍDKA 1/2.
- Stiskněte klávesu [3].
 Kryt stolu se otevře a stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se posunou dopředu.
 Pohonná jednotka trysky se v analyzátoru přesune na levý konec.

1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

```
    Results 2. PARAM
    Maintenance (1/2)
```

```
Ready.
Please turn off.
```



Než přejdete k dalšímu postupu, ujistěte se, že napájení je VYPNUTÉ. Jinak může dojít ke zranění při kontaktu s pohonnou jednotkou analyzátoru.

2. Odstraňte kryt.

VYPNĚTE napájení.

- Odstraňte šroub, kterým je připevněn kryt pro údržbu.
- Odstraňte horní kryt jeho posunutím doleva.



Odstraňte boční kryt.



3. Vyjměte pouzdro na odpadní špičky.

- Povolte upevňovací šrouby a vyjměte vyhazovač špiček.
- Vyjměte pouzdro na odpadní špičky.



4. Vyměňte trysku.

- Upevněte horní část pomocí úzké strany klíče.
- Vložte adaptér zespodu a otočte jej pomocí široké strany klíče.

- Nasaďte novou trysku a lehce ji rukou upevněte.
- Pevně ji utáhněte pomocí dvou klíčů.





5. Znovu nasaďte pouzdro na odpadní špičky.

 Vložte pouzdro na odpadní špičky a utáhněte šrouby.

6. Znovu nasaďte kryty.

- Nasaďte boční kryt na analyzátor.
- Nasaďte horní kryt jeho posunutím doprava a zajistěte šroub.



7. Ukončete výměnu.

POZNÁMKA

Před zapnutím napájení se ujistěte, že kryt pro údržbu je nainstalován.

 ZAPNĚTE napájení. Spustí se zahřívání. Stůl na reagencie a multi stojan vybavený odstředivkou se zasunou zpět do původní polohy a kryt stolu se zavře.

Warming up... /



- Když dokončíte činnost, vypněte napájení, jakmile se zobrazí HLAVNÍ NABÍDKA.
- 1.Measure 2.Submenu 3.Calibrate (1/1)

Kapitola 5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud nastane porucha provozu nebo problém s analyzátorem, objeví se chyba nebo problém. Tato kapitola popisuje druhy chyb/problémů, příčiny a nápravy.

- 5-1 Chybová hlášení
- 5-2 Hlášení o problému
- 5-3 Poprodejní servis



5-1 Chybová hlášení

Když dojde k chybě, zazní alarm a na obrazovce se objeví chybové hlášení.

Chybové hlášení se automaticky vytiskne, aby se uchoval záznam o chybě (Následující chyby se pouze zobrazí, ale nevytisknou).

Popis a chybové hlášení	Podmínky a příčiny	Náprava
E02 Cover open OK (ENTER) (T): Problém s krytem stolu. (M): Problém s krytem pro údržbu.	 Kryt stolu byl otevřen během měření nebo zahřívání. Kryt pro údržbu byl otevřen během měření nebo zahřívání. Kryt stolu není řádně zavřený (uvíznutí cizího předmětu). Měření bylo zahájeno bez uzavření krytu pro údržbu. 	 Správně zavřete kryt stolu (odstraňte cizí předmět). Nastavte kryt pro údržbu do správné polohy.
E03 Power down OK(ENTER)	 Během měření došlo k výpadku napájení. Během měření bylo vypnuto napájení. Během měření byl odpojen napájecí kabel. 	 Poslední měření bylo neplatné. Restartujte měření.
E04 LED unstable OK(ENTER)	 Světelný zdroj je poškozený. 	 Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora.
E05 E05 Optical error (9 6 2)OK(ENTER)	 Bílá a černá destička nebo destička okénka je špinavá. 	 Očistěte bílou a černou destičku nebo destičku okénka (viz 4-2-1 "Čištění stolu na reagencie" a 4-3-2 "Čištění okénka optiky").
(1–9) : Kanály s abnormalitami	patogenním mikrobům.	<u>avice</u> , abysie se vynnun expozici
E11 E11 No strips (M) 0K (ENTER) (7-9): Jednotlivý typ (M): Vícenásobný typ Kanál bez reagenčního proužku v některém z případů. Zobrazení probíhá pouze při	 Reagenční proužek není umístěn. Čárový kód nebyl správně načten kvůli posunutí nebo ohnutí reagenčního proužku. Reagenční proužek není umístěn v kanálu potřebném pro kalibraci. 	 Umístěte správně reagenční proužky. Při kalibraci nastavte potřebná čísla.
nezobrazuje.		

 Při vložení magnetické karty se nevytisknou následující chyby. E15 No MEAS data E21 Card misread E24 Wrong card

1

1

E25 Wrong stripe

Popis a chybové hlášení	Podmínky a příčiny	Náprava				
E13 Wrong strips (87) OK (ENTER) (7-9): Jednotlivý typ (M): Vicenásobný typ Kanál s jiným reagenčním proužkem v některém z případů.	 Při kalibraci pomocí sady kalibrátorů je nastaveno mnoho reagenčních proužků. Čárový kód nebyl správně načten kvůli posunutí nebo ohnutí reagenčního proužku. Před dokončením kalibrace položky došlo k pokusu o kalibraci jiné položky. 	 Umístěte správně reagenční proužek. Vraťte se do nabídky, protože změna položky není povolena během kalibrace pomocí sady kalibrátorů. 				
	Používejte <u>ochranné ruk</u> patogenním mikrobům.	<u>avice</u> , abyste se vyhnuli expozici				
E14 Used strips (9) OK (ENTER) (7-9): Jednotlivý typ (M): Vícenásobný typ Kanál s použitým reagenčním proužkem v některém z případů.	 Použitý reagenční proužek byl již použit. Reagenční ploška je zbarvena kvůli starým reagenčním proužkům nebo nesprávnému uchování. Reagenční ploška je znečištěná. Čárový kód nebyl správně načten kvůli posunutí nebo ohnutí reagenčního proužku. 	 Použijte nový reagenční proužek. Umístěte správně reagenční proužek. 				
	Používejte <u>ochranné ruk</u> patogenním mikrobům.	<u>avice,</u> abyste se vyhnuli expozici				
E15 No MEAS data (7 M)OK(ENTER) (7-9): Jednotlivý typ (M): Vícenásobný typ Kanál bez informací pro měření v některém z případů. Chyba se nezobrazuje při vložení magnetické karty.	 Karta reagencie pro položku, která má být měřena, není vložena. Čárový kód nebyl správně načten kvůli posunutí nebo ohnutí reagenčního proužku. Pokud k tomu dojde při měření pomocí proužku s více reagenciemi, karta reagencie pro více reagencií není pro měření vložena. Je vložena karta reagencie pro položku bez informací pro měření. 	 Vložte magnetickou kartu odpovídající položce. Umístěte správně reagenční proužek. 				
	Používejte <u>ochranné ruk</u> patogenním mikrobům.	<u>avice</u> , abyste se vyhnuli expozici				
E16 No CAL data (7 M)OK(ENTER) (7-9): Jednotlivý typ (M): Vícenásobný typ Kanál bez informací o kalibraci v některém z případů.	 Byla vložena špatná kalibrační karta. Čárový kód nebyl správně načten kvůli posunutí nebo ohnutí reagenčního proužku. Používejte <u>ochranné ruka</u> patogenním mikrobům. 	 Znovu vložte správnou kalibrační kartu. Umístěte správně reagenční proužek. 				
Popis a chybové hlášení	Podmínky a příčiny	Náprava				
---	--	--	--	--	--	--
E17 E17 No sample (CNTRFG)OK(ENTER)	 Nádoba na vzorky je špatně umístěna. Neexistuje žádný vzorek nebo množství vzorku je nedostatečné. 	 Umístěte vzorek správně. Ověřte množství vzorku. 				
Cuvette: Když se pro detekci hladiny kapaliny používá zkumavka na vzorky. CNTRFG: Když se používá odstředivková zkumavka.	Používejte <u>ochranné ruk</u> patogenním mikrobům.	<u>avice</u> , abyste se vyhnuli expozici				
E21 E21 Card misread OK(ENTER)	 Magnetická karta se při vkládání zachytila. Hlava čtečky magnetických karet je špinavá. 	 Vložte načtěte magnetickou kartu. Očistěte hlavu čtečky magnetických karet. 				
E24 Wrong card OK(ENTER)	 Byla použita špatná magnetická karta (kalibrační karta byla vložena, když se na displeji zobrazilo čtení karty reagencie nebo naopak). 	 Vložte správnou magnetickou kartu. 				
E25 Wrong stripe OK(ENTER)	 Byl vložen stejný proužek. 	 Vložte jiný proužek. 				
E30 Abnormal data (L1 3)0K(ENTER) PR: Chyba prozóny L1: Velký rozdíl mezi naměřenými a zobrazenými hodnotami kalibrátoru L. H1: Velký rozdíl mezi naměřenými a zobrazenými hodnotami kalibrátoru H. L2: Velké odchylky mezi naměřenými hodnotami kalibrátoru L. H2: Velké odchylky mezi naměřenými hodnotami kalibrátoru H. LH: Žádný rozdíl mezi naměřenou hodnotou kalibrátoru H. LH: Žádný rozdíl mezi naměřenou kalibrátoru H. (1–6): Kanál s chybou. Zobrazení je vidět pouze při vícenásobné kalibraci a při jednotlivé kalibraci se nezobrazuje nic.	 Během kalibrace je rozdíl naměřené hodnoty a zobrazení kalibrátoru extrémně velký. Odchylky naměřených hodnot jsou při kalibraci extrémně velké. Kalibrátory L a H jsou možná při kalibraci umístěny opačně. Nesprávné nastavení kalibrátoru. 	Proveďte měření znovu.				

Popis a chybové hlášení	Podmínky a příčiny	Náprava				
E31	 Hodiny nejsou správně nastavené. Napájení nebylo delší dobu připojeno (baterie je vybitá). 	 Znovu nastavte datum a čas. (viz část 3-6 "Nastavení vestavěných hodin") 				
OK (ENTER)						
E32 E32 Invalid strips	 Doba použitelnosti reagenčního proužku vypršela. Hodiny nejsou správně nastavené. Hodiny nejdou správně, protože 	 Použijte nový reagenční proužek. Seřiďte hodiny. Vložte novou magnetickou kartu. 				
(7–9): Jednotlivý typ (M): Vícenásobný typ Kanál s reagenčními proužky s prošlou dobou použitelnosti v některém z případů.	 napájení nebylo delší dobu připojeno. Při použití reagenčních proužků z nové šarže nebyla vložena odpovídající magnetická karta šarže. 					
E33 Stray light OK(ENTER)	 Vniknutí vnějšího světla, protože kryt stolu nebo kryt pro údržbu byl mírně otevřen. 	 Pevně zavřete kryt stolu nebo kryt pro údržbu. Změňte směr analyzátoru. 				
E34 BAR misread (987)0K(ENTER) (7-9): Jednotlivý typ	 Stůl je znečištěný. Čárový kód nebyl správně načten kvůli posunutí nebo ohnutí reagenčního proužku. Cizí látka ulpěla na proužku s jednou reagencií. 	 Odstraňte prach ze stolu. Znovu správně umístěte proužek s jednou reagencií. Ujistěte se, že na proužku s jednou reagencií neulpěla cizí látka. 				
Kanál, který byl špatně načten.	Používejte <u>ochranné ruk</u> patogenním mikrobům.	<u>avice</u> , abyste se vyhnuli expozici				
E35 BCR error OK(ENTER)	 Nastavení (jako je přenosová rychlost) ruční čtečky čárových kódů je nesprávné. Ruční čtečka čárových kódů není správně připojena. 	 Ověřte nastavení ruční čtečky čárových kódů (např. přenosovou rychlost). Připojte správně ruční čtečku čárových kódů. 				
E36	Baterie je vybitá.	Nabijte baterii.				
E36 Battery error OK(ENTER)						

Popis a chybové hlášení	Podmínky a příčiny	Náprava					
E37 Sampling error	 Při odběru vzorků došlo k nasátí vzduchových bublin nebo fibrinu. Při odběru vzorků bylo množství vzorku nedostatečné. 	 Odstraňte vzduchové bubliny nebo fibrin. Ověřte množství vzorku. 					
	Používejte <u>ochranné ruk</u> patogenním mikrobům.	<u>avice</u> , abyste se vyhnuli expozici					
E38	 Zapomněli jste umístit pouzdro na odpadní špičky. Pouzdro na odpadní špičky není 	 Umístěte správně pouzdro na odpadní špičky. 					
E38 Tip case not set OK(ENTER)	správně umístěno.						
E39 Communication	 Kabel není připojen. Nastavení (např. přenosová rychlost) připojeného zařízení (např. PC) je nesprávné. 	 Připojte správně kabel. Ověřte nastavení (např. přenosovou rychlost) připojení analyzátoru (např. PC). 					
OK (ENTER)	- Nonodožilo og oprávně potábnout	- Zkontroluito množotví vzorku ov					
E40 Sample drop (741)0K(ENTER) (1-9): Kanály s abnormalitami	 Nepodanio se spravne natannout vzorek a odkápnout jej na reagencii kvůli nedostatečnému množství vzorku nebo absorbování fibrinu. Nepodařilo se správně odkápnout vzorek na reagencii, protože vzorek se přichytil kolem otvoru pro odkápnutí. 	 Zkontrolujte množství vzorku a v případě potřeby odstraňte fibrin. Otřete vzorek přichycený kolem otvoru pro odkápnutí. Změřte jej pomocí jiné špičky. 					
E90 Memory:results OK(ENTER)	 Paměť pro ukládání naměřených výsledků je vadná. Během zápisu do paměti nebo mazání došlo k výpadku napájení. 	 Pokud se stejný problém vyskytuje často, obraťte se na svého distributora. 					
E91 Memory:history OK(ENTER)	 Paměť pro ukládání historie problémů je vadná. Během zápisu do paměti nebo mazání došlo k výpadku napájení. 	 Pokud se stejný problém vyskytuje často, obraťte se na svého distributora. 					
E92 Memory:setup OK(ENTER)	 Paměť pro ukládání údajů o nastavení je vadná. Během zápisu do paměti nebo mazání došlo k výpadku napájení. 	 Pokud se stejný problém vyskytuje často, obraťte se na svého distributora. Jakmile se hodnota uživatelského nastavení inicializuje nebo se vrátí na poslední naměřenou hodnotu, resetujte ji (znovu ji zadejte). 					

Když se vyskytne problém, zazní alarm a zobrazí se zpráva o problému. Zpráva o problému se automaticky vytiskne, aby se zachoval záznam o problému.

DŮLEŽITÉ

Když se během měření vyskytne problém, proveďte měření znovu. Mohl tím být ovlivněn výsledek získaný před výskytem problému. Pokud je výsledek vadný, proveďte měření znovu.

Popis a zpráva o problému	Podmínky a příčiny	Náprava					
T03 Tube pressure OK(ENTER)	 Tlak se nezvyšuje, protože pryžová destička je znečištěná nebo deformovaná. Trubička nebo potrubí je ucpané. Trubička spojující trysku s pumpou je odpojená. Trubička spojující pumpu se snímačem detekce tlaku je odpojená. 	 Očistěte pryžovou destičku. Zkontrolujte trubičku. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. (POZNÁMKA: v případech, kdy je abnormalita zjištěna při zapnutí síťového vypínače, je nutné po provedení údržby znovu zapnout napájení, protože měření nebylo možné spustit). 					
T04 Temp control OK(ENTER)	 Teplota uvnitř analyzátoru se příliš zvýšila, protože se zastavil ventilátor. Venkovní teplota přesahuje rozsah (10–30 °C) vhodný pro provoz. 	 Ověřte, zda se ventilátor otáčí. Ověřte venkovní teplotu. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. (POZNÁMKA: v případech, kdy je abnormalita zjištěna při zapnutí napájení, je nutné znovu zapnout napájení, protože měření není možné spustit). 					
T05 Nozzle U/D OK(ENTER)	 Vyskytl se problém v mechanismu pohonu trysky nahoru-dolů (narazila do překážky, když se pohybovala dolů, nebo se zachytila při pohybu nahoru). 	 Znovu zapněte napájení. Ověřte, že se nevyskytuje žádná překážka. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 					
T06 Nozzle L/R OK(ENTER)	 Při pohybu trysky doprava-doleva se vyskytl problém. 	 Znovu zapněte napájení. Ověřte, že se nevyskytuje žádná překážka. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 					
T07 Reagent table OK(ENTER)	 Stůl nefunguje, protože v mezeře stolu je zachycen reagenční proužek. Stůl na reagenční proužky nefunguje, protože před krytem stolu se nachází překážka. 	 Znovu zapněte napájení. Odstraňte překážku, je-li nějaká. Ověřte, že před krytem stolu se nevyskytuje žádná překážka. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 					

Popis a zpráva o problému	Podmínky a příčiny	Náprava					
T09	 Vyskytl se problém v mechanismu pohonu pumpy. 	 Znovu zapněte napájení. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 					
T09 Pump OK(ENTER)							
T12 Optical gain OK(ENTER)	 Nebylo možné nastavit optický zisk. 	 Znovu zapněte napájení. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. (POZNÁMKA: Pokud je měření zahájeno, ačkoli je po zapnutí napájení detekován problém, 					
		vyskytne se problém na začátku měření a měření nebude možné provést).					
T13	 Při interní výpočetní operaci se vyskytl problém. 	 Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 					
T13 Calculation OK(ENTER)							
T14	LED nesvítí.LED je poškozená.	 Znovu zapněte napájení. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 					
T14 LED intensity Low OK(ENTER)							
(High): Případ, kdy je počítaná hodnota větší než rozsah nastavení. (Low): Případ, kdy je počítaná hodnota menší než rozsah nastavení.							
T17	 Vyskytl se problém u elektrické komponenty. 	 Znovu zapněte napájení. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora 					
T17 Device error (SUB)OK(ENTER)							
(PMC): Když se vyskytne problém u PMC. (SUB): Když se vyskytne problém u subprocesoru.							
T20	 Zapomněli jste nastavit špičky. Selhání při nastavení uchycení špičky. 	Umístěte špičku.					
T20 Tip picking OK(ENTER)							

Popis a zpráva o problému	Podmínky a příčiny	Náprava				
T21 Tip ejecting OK(ENTER)	 Selhání při vyhození špičky. 	 Vypněte napájení a odstraňte špičku z trysky. 				
T25 Barcode sensor (853)0K(ENTER) (1-5, 7-9): Kanály s abnormalitami	 Bílá destička nebo černá destička je špinavá. 	 Očistěte bílou destičku nebo černou destičku. (Poznámka: v případě, že je při zapnutí napájení zjištěn problém, je nutné po provedení údržby znovu zapnout napájení, protože měření není možné spustit). 				
T27 Centrifuge OK (ENTER) (Cover): Ochranný kryt není nasazen (Position): Poloha zastavení není správná	 Rychlost otáčení odstředivky je vadná. Nemůže se otáčet kvůli překážce kolem odstředivky. Zapomněli jste umístit odstředivkovou zkumavku. Ochranný kryt není správně nasazen. 	 Odstraňte překážku kolem odstředivky. Znovu zapněte napájení. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. Umístěte odstředivkovou zkumavku. Nasaďte správně ochranný kryt. 				
T28 Centrifuge F/B OK(ENTER)	 Vyskytl se problém v mechanismu pohonu odstředivky vpřed-vzad. Nefunguje kvůli překážce v provozní dráze základny odstředivky. 	 Znovu zapněte napájení. Ověřte, že se nevyskytuje žádná překážka. Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 				
T90 Memory:product OK(ENTER)	 Problém s paměťovým úložištěm pro informace o produktu. Během zápisu do paměti nebo mazání došlo k výpadku napájení. 	 Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 				
T91 Memory:mechanism OK(ENTER)	 Problém s paměťovým úložištěm pro informace o mechanismu. Během zápisu do paměti nebo mazání došlo k výpadku napájení. 	 Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 				
T92 Memory:optical OK(ENTER)	 Problém s paměťovým úložištěm pro informace o optickém systému. Během zápisu do paměti nebo mazání došlo k výpadku napájení. 	 Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 				

Popis a zpráva o problému	Podmínky a příčiny	Náprava				
T93	 Problém s paměťovým úložištěm pro parametry. Během zápisu do paměti nebo 	 Pokud se vyskytne stejný problém, obraťte se na svého distributora. 				
T93 Memory:parameter (S-03)OK(ENTER)	mazání došlo k výpadku napájení.					
(S- XX): Jednotlivý typ (M- XX): Vícenásobný typ Číslo položky parametru bylo v některém z případů zjištěno jako vadné.						

∎ Záruka:

Součástí tohoto balení je záruka. Tato záruka je nezbytná, když analyzátor vyžaduje opravu. Po vyplnění nezbytných položek a ověření si popsaného obsahu uložte záruku na bezpečném místě.

■ Opravy:

Když analyzátor nefunguje správně	Obraťte se na svého distributora.
Oprava v záruční době	Oprava se provádí v rámci podmínek osvědčení.
Oprava po uplynutí záruky	Je nutný poplatek za opravu.

POZNÁMKY

Kapitola 6 **PŘÍLOHA**

6-1 Specifikace přenosu

- 6-1-1 Protokol
- 6-1-2 Formát
- 6-1-3 Formát pro výsledky měření (formát 1)
- 6-1-4 Formát pro výsledky měření (formát 2)



6-1 Specifikace přenosu

6-1-1 Protokol

Formát přenosu	Jednosměrný (asynchronní) přenos se systémem Start-stop prostřednictvím sériového přenosového formátu (v souladu s JIS X5101).
Formát dat	Jeden znak je tvořen následujícími 11 bity. Počáteční bit: 1 bit Datový bit: 7 bitů (ASCII kód) Paritní bit: 1 bit (sudý) Koncový bit: 2 bity
Přenosová rychlost	Přenosovou rychlost lze vybrat z následujících 6 rychlostí. 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600 b/s
Handshake	Potlačení pomocí CFT a RTS je možné. (Potlačení není ve výchozím nastavení nastaveno.) Ovládání XON/XOFF není k dispozici.
Časová prodleva	Mezi každý blok je vložena 2sekundová čekací doba (od < ETX > nebo < ETB > po < STX >).
Nucené ukončení	Někdy je vynuceno zastavení probíhajícího přenosu dat stisknutím tlačítka. Nedojde k okamžitému zastavení stisknutím klávesy, ale přenos pokračuje, dokud je na výstupu < ETX > nebo < ETB >.

6-1-2 Formát

Bloková struktura je pravidelná. Jeden blok se skládá ze začátku, dat a konce. To je znázorněno níže v následujících popisech.



Začátek (S)

Začátek každého bloku je < STX >.

Začátek bloku je na následujících obrázcích vyjádřen jako S.

Data

Data (text) každého bloku představují hlavní část přenášeného obsahu a jsou vyjádřena uspořádáním znaků ASCII.

V datech jsou někdy zahrnuty < CR >, < LF >, < RS > nebo < US >. Jiné znaky než tyto nemohou být zahrnuty.

• Konec (E)

Konec každého bloku je < ETX > nebo < ETB >.

< ETX > nebo < ETB > se rozlišují podle toho, zda se nacházejí v posledním bloku, nebo ne.

Pokud se nachází v posledním bloku, jedná se o < ETX >, a pokud se nachází v prostředním bloku, jedná se o < ETB >.

Konec bloku je na následujících obrázcích vyjádřen jako E.

6-1-3 Formát pro výsledky měření (formát 1)

Výsledek měření (formát 1) je stejný jako "běžný formát" u přístrojů SP-4410 nebo SP-4420. Přijímací program navržený pro příjem výsledků měření z přístroje SP-4420 (běžný formát) může normálně přijímat výsledky měření (formát 1) z přístroje SP-4430.

Přenos dat výsledků měření (formát 1)

Při přenosu výsledků měření ve formátu 1 se počet bloků liší v závislosti na kombinaci reagenčních proužků.

A. Když se měří pouze proužky s více reagenciemi.

S	
---	--

B. Když se měří pouze proužky s jednou reagencií.



C. Když se měří proužky s více reagenciemi a s jednou reagencií.

Formát hlavičky

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022
		/			/										:					CR	LF
023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044
Ι	D	#																		CR	LF

Spustit	Ukončit	Popis
001	001	Datum měření. Rok (poslední dvě číslice roku), měsíc (1–12), datum (1–31). Žádná kontrola nul. Formát RMD je vždy použit bez ohledu na nastavení data.
014	018	Datum měření. Čas (01–23), minuta (01–59). Žádná kontrola nul.
027	036	Když je ID k dispozici, bude ID na výstupu. Pokud není k dispozici žádné ID, je na výstupu pouze prvních 10 číslic. Číslo měření je vyjádřeno 4 číslicemi bez kontroly nul. U čísla měření se pro 031~036 použije slepý vzorek.

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022
	М	U	L	Т	I	:														CR	LF
023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044
																				CR	LF
045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066
																				CR	LF
067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088
																				CR	LF
089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
																				CR	LF
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
																				CR	LF
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
																				CR	LF

●Formát výsledků měření pomocí proužku s více reagenciemi

Spustit	Ukončit	Popis
008	017	Název proužku s více reagenciemi
023	027	Název položky
029	029	Abnormální značka • V rozsahu standardních hodnot: Slepý vzorek (20H) • Nízká hodnota: <us> (1FH) • Vysoká hodnota: <rs> (1EH)</rs></us>
030	034	Hodnota měření
036	041	Symbol jednotky
042	042	Teplota • 37 °C: Slepý vzorek (20H) • 30 °C: " + " • 25 °C: "*" • Jiné položky než enzymy: Slepý vzorek
045	154	Stejné opakování jako 023–044. Když je počet položek menší než 6, redundance kompenzuje slepý vzorek (20H).

●Formát výsledků měření pomocí proužku s jednou reagencií

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022
																				CR	LF
023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044
																				CR	LF
045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066
																				CR	LF
067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088
																				CR	LF

Spustit	Ukončit	Popis
001	007	Když se měří pouze proužky s jednou reagencií: Slepý vzorek (20H) Když se měří proužky s více reagenciemi: Pevný řetězec znaků "SINGLE"
023	027	Název položky
029	029	Abnormální značka • V rozsahu standardních hodnot: Slepý vzorek (20H) • Nízká hodnota: <us> (1FH) • Vysoká hodnota: <rs> (1EH)</rs></us>
030	034	Hodnota měření
036	041	Symbol jednotky
042	042	Teplota • 37 °C: Slepý vzorek (20H) • 30 °C: " + " • 25 °C: "*" • Jiné položky než enzymy: Slepý vzorek
045	048	Stejné opakování jako 023–044. Nevytváří se žádný extra výstup. Délka bloku tohoto bloku se mění podle počtu reagenčních proužků (položek). Pokud je například počet reagenčních proužků 2 (2 položky), délka bloku je dokončena jako 66 bajtů.

Chyby dat

Ve výsledcích měření proužku s více reagenciemi a proužku s jednou reagencií vypadají datové části pro jednotlivé položky (22 bajtů včetně koncového CR/LF) na výstupu následovně, když dojde k chybě měření.

• Chyba v rozsahu nebo prozóně (OVER)

023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044
																				CR	LF

Spustit	Ukončit	Popis
023	027	Název položky
029	035	 Nad rozsahem: Pevný řetězec znaků "OVER >" Pod rozsahem: Pevný řetězec znaků "UNDER >" Prozóna (OVER): Pevný řetězec znaků "OVER >"
037	041	 Nad rozsahem: Horní hranice rozsahu měření Pod rozsahem: Dolní hranice rozsahu měření Prozóna (OVER): Horní hranice rozsahu měření
042	042	Teplota • 37 °C: Slepý vzorek (20H) • 30 °C: " + " • 25 °C: "*" • Jiné položky než enzymy: Slepý vzorek

• Chyba prozóny (CAN'T MEAS) nebo chyba kalibrace pomocí magnetické karty

023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044
																				CR	LF

Spustit	Ukončit	Popis
023	027	Název položky
029	041	Chybové hlášení • Prozóna (CAN'T MEAS): "CAN'T MEAS" • Magnetická karta, chyba KAL., L: "CAL. ERROR L1" • Magnetická karta, chyba KAL., H: "CAL. ERROR H1"
042	042	Teplota • 37 °C: Slepý vzorek (20H) • 30 °C: " + " • 25 °C: "*" • Jiné položky než enzymy: Slepý vzorek

6-1-4 Formát pro výsledky měření (formát 2)

Výsledek měření (formát 2) je stejný jako "rozšířený formát" u přístrojů SP-4410 nebo SP-4420. Přijímací program navržený pro příjem výsledků měření z přístroje SP-4420 (rozšířený formát) může normálně přijímat výsledky měření z přístroje SP-4430 (formát 2).

Přenos dat výsledků měření (formát 2)

A. Když se měří pouze proužky s více reagenciemi.

Při přenosu výsledků měření ve formátu 2 je 1 položka na výstupu jako 1 blok. Pořadí položek je proužek s více reagenciemi, proužek s jednou reagencií.

S	Da	ta v p	oložce	e 1	Е	5	5	Data	v polo	žce 2	E	<u> </u>	•••	s	Da	ata v p	oložo	e n	Е
• For	mát .	.dat v		, žce)	.						-			* ł	Conec	bloku	je celý	blok <	ETX>.
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	[
															/				
020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039
		/			/						:							CR	LF
040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050									
051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	ľ
070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089
0																		CR	LF
Spus	stit U	konči	t Pop	opis															
00	1	010	Když číslio	.dyž je ID k dispozici, bude ID na výstupu. Pokud není k dispozici žádné ID, je na výstupu pouze prvních 10 íslic. Číslo měření je vyjádřeno 4 číslicemi bez kontroly nul. U čísla měření se pro 031–036 použije slepý vzor														10 vzorek	
012	2	012	Туру	/ čísel	vzorků	i. Pro	ID, "1'	'. Pro č	íslo, "C)"									
014	4	015	Max	imální	počet	polože	ek v n	něření											
017	7	018	Pořa	adí ma	ximáln	ího po	očtu po	oložek							~				
020	C	027	Datı RMI	ım mě D je vž	ření. R dy pou	lok (po ižit be:	sledr z ohle	ií dvě č du na r	íslice r nastav	oku), r ení dat	něsíc a	(1–12)), datur	n (1–3	1). Žá	dná ko	ontrola	nul. Fo	ormát
029	9	033	Datu	ım mě	ření, č	as (0–	23), n	ninuta (0–59).	Žádna	á kont	rola nu	ıl						
03	5	035	Chy Norr Vyso Chy	ba dat nální= oká ho ba kali	0, Pod dnota= brace	rozsa =4, Ch magne	hem= yba p etické	∶1, Nad rozóny karty ⊦	rozsa (CAN' 11=7	hem no T MEA	ebo cl \S) =5	nyba p 5, Chyb	rozóny a kalib	(OVE prace p	R) =2, omocí	Nízká magn	hodno etické	ota=3, karty l	_1=6,
03	7	037	• 37 • 30 • 25 • Jir	°C: " °C: " °C: " °C: "	0 " 2 " 1 " ožky ne	ež enz	ymy: ,	, 0 "											
040	C	049	Náz	Název proužku s více reagenciemi (pro proužek s jednou reagencií se použije slepý vzorek (20H))															
05	1	055	Náz	Název položky															
057	7	061	Hod Kdy:	Hodnota měření. Když chyba dat=1, nižší hodnota, chyba dat=2,5,6,7, použijí se horní hodnoty															
063	3	068	Sym	ibol jeo	dnotky														



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi Shiga 520-3306, JAPAN https://www.arkray.co.jp/script/mailform/ afc-contact_eng

ARKRAY Europe, B.V. EC REP

Prof. J.H. Bavincklaan 2 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS Pokud potřebujete technickou podporu, kontaktujte ARKRAY Europe, B.V. TEL: +31-20-545-24-50 FAX: +31-20-545-24-59

Rev.: 2022.09.26

