

## Przestroga dotycząca rozpakowywania

Dwie gumowe blokady przemieszczania stołu są umieszczone pod stołem odczynnikowym.

Należy pamiętać, aby je usunąć przed użyciem. Eksploatacja analizatora bez ich demontażu może spowodować poważną awarię. Proszę zachować blokady przemieszczania stołu i mocować je podczas transportu analizatora.

